



**Rauchwarnmelder**  
**Manager**  
einfach • digital • verwalten

# Rauchwarnmelder Manager – Handbuch



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Allgemein .....</b>                                                                     | <b>4</b>  |
| <b>Einmalige Einrichtung der API-Verbindung (für OMS-Melder-Import erforderlich) .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>Dashboard .....</b>                                                                     | <b>7</b>  |
| Dashboard - Status .....                                                                   | 8         |
| Dashboard - Aufträge .....                                                                 | 9         |
| Dashboard - Bestand .....                                                                  | 9         |
| Dashboard - Geräte .....                                                                   | 10        |
| Dashboard - Anstehender Regeltausch.....                                                   | 10        |
| <b>Filterfunktion .....</b>                                                                | <b>11</b> |
| <b>OMS-Rauchwarnmelder in den RWM-Manager übernehmen.....</b>                              | <b>12</b> |
| Option 1- Manueller Import - OMS-Rauchwarnmelder .....                                     | 12        |
| Option 2 - Automatischer Import - OMS-Rauchwarnmelder .....                                | 14        |
| Bestehende Melder aktualisieren .....                                                      | 16        |
| <b>Kunden .....</b>                                                                        | <b>16</b> |
| Kunden anlegen.....                                                                        | 16        |
| Kunden editieren .....                                                                     | 18        |
| Kunden löschen.....                                                                        | 18        |
| <b>Wohnungen.....</b>                                                                      | <b>19</b> |
| Wohnung anlegen .....                                                                      | 19        |
| Wohnungen kopieren.....                                                                    | 22        |
| Wohnung löschen.....                                                                       | 23        |
| Wohnungen importieren .....                                                                | 24        |
| Wohnung - Übersicht Melder und Protokolle .....                                            | 24        |
| <b>Melder .....</b>                                                                        | <b>26</b> |
| Farben-Melder-Status (Ampel) .....                                                         | 26        |
| Melder - Ansicht und Bearbeitung.....                                                      | 26        |
| Melder - manuell Wohnung zuordnen .....                                                    | 28        |
| Melder - Import.....                                                                       | 31        |
| <b>Aufträge.....</b>                                                                       | <b>31</b> |
| Auftrag erstellen .....                                                                    | 31        |
| Auftrag bearbeiten .....                                                                   | 36        |
| <b>Lizenzen &amp; Endgeräte.....</b>                                                       | <b>37</b> |




|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Lizenz freigeben .....                                            | 37        |
| Lizenz kündigen / Kündigung zurücknehmen .....                    | 38        |
| <b>Protokolle .....</b>                                           | <b>40</b> |
| Anzeigen und herunterladen.....                                   | 40        |
| Sammeldownload.....                                               | 41        |
| <b>Datenimport .....</b>                                          | <b>42</b> |
| Import - Wohnungen .....                                          | 43        |
| Import - Ei Produkte .....                                        | 47        |
| Import - Fremdgeräte .....                                        | 51        |
| Export.....                                                       | 54        |
| <b>Einstellungen .....</b>                                        | <b>58</b> |
| Firmeneinstellungen .....                                         | 58        |
| Benutzer .....                                                    | 59        |
| Export Formate .....                                              | 61        |
| Kennzeichen - (Zugriffsbeschränkung auf Datensätze) .....         | 61        |
| Manuelle Anlage .....                                             | 61        |
| Importieren .....                                                 | 62        |
| Benutzerprofil.....                                               | 62        |
| Neues Endgerät verbinden .....                                    | 63        |
| <b>Ergebnisse Inspektionsprotokoll / Handlungsempfehlung.....</b> | <b>66</b> |



## Allgemein

Der Rauchwarnmelder-Manager ist ein Verwaltungstool für mittlere und große Bestände von Rauchwarnmeldern. Dieses Handbuch bietet Ihnen eine umfassende Übersicht über die Funktionen der Software sowie eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Navigationspunkte.



## Einmalige Einrichtung der API-Verbindung (für OMS-Melder-Import erforderlich)

Im Folgenden wird beschrieben, wie die **AES-Schlüssel** der **Ei6500-OMS-Melder** in den **RWM-Manager** importiert werden können. Dieser Vorgang ist nur einmal im Rahmen der Einrichtung des RWM-Managers erforderlich.

Hierfür ist zunächst eine Verknüpfung der beiden Plattformen (**exchange-platform.app** und **RWM-Manager**) notwendig.


Öffnen Sie dazu die **exchange-platform.app** in ihrem Browser und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.

The login form is titled 'Anmelden'. It contains two input fields: 'BENUTZERNAME ODER E-MAIL' with the value 'Mustermann@Musterfirma.de' and 'PASSWORT' with masked characters. Below the password field is a link 'Passwort vergessen?'. At the bottom is a red button labeled 'ANMELDEN'.






Wählen Sie den Navigationspunkt **Meine Firma** und klicken Sie auf **REST-API**.



Klicken Sie nun auf **Neuen API-Token erstellen**.



Unter „**Bezeichnung**“ vergeben Sie einen Namen für die Schnittstelle.

Aktivieren Sie anschließend unter „**Aktivierte APIs**“ die **Device API**, sodass das Feld entsprechend hervorgehoben ist und setzen Sie zusätzlich einen Haken bei „**Aktiv?**“.

Bestätigen Sie die Eingaben abschließend über den Button „**Speichern**“.

×

## Api Token

|                   |                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BEZEICHNUNG *     | API-Token                                                                                      |
| AKTIVIERTE APIS * | <div>Device API</div> <div>Producer API</div> <div>Producer API (beschränkt auf /create)</div> |
| AKTIV? *          | <input checked="" type="checkbox"/>                                                            |


SCHLIESSEN

SPEICHERN

Kopieren Sie den angezeigten **API-Token** über die roten **Rechtecke** oder durch Markieren des Tokens und anschließendes Kopieren.

[illegible]

Wechseln Sie anschließend zurück zum **Rauchwarnmelder-Manager** und öffnen Sie den Navigationspunkt „**Einstellungen**“.



Klicken Sie auf **Firmeneinstellungen**.

-  Firmeneinstellungen >
-  Benutzerübersicht >
-  Export Formate >
-  Kennzeichen >

Fügen Sie den zuvor kopierten **API-Token** in das entsprechende Feld ein und bestätigen Sie die Eingabe über den Button „**Speichern**“.

Das Feld „**Datum letzter Import**“ bleibt dabei **leer**.

### Ei Electronics - Exchange Platform

Einstellungen bezüglich der Ei Electronics Exchange Platform. Durch diesen Token kann der RWM Manager auf ihre Daten in der Exchange Platform zugreifen und z.B. neue Rauchwarnmelder importieren. Den API Token erhalten Sie in der Exchange Platform unter dem Menüpunkt "Meine Firma/REST API"

API-Token: \*

eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCIgOiAiSldlIiwia2kiOiA6ICJiZDQyOTZhOS0yNzQzLTQzYzEtOTRINC01N2MwYWFKMjUzODAlfQ.yeyPjXQIQIE3MzE3NjM4NTUsImp0aSI6ImExNW14NjRlRWlyeXZlbnNldmOC1iInZmLTA3NjhhdnNkNjZlOStlscmlzcyl6lmh0dHBzOI8vc3NvLnV4Y2hhbmddlXBXYSXRmb3JtLmFwcC9hdXRoL3JiYWxtcy9rZXktZXhjaGFuZ2UiLCJhdWQiOiJodHRwczovL3Nzby5leGNoYW5nZS1wbGF0Zm9ybS5hcHAvYXV0aC9yZWZsbXNMva2V5LVV4Y2hhbmddlIiwidHlwijoiT2ZmbGlzSlsmF6cCl6lm5naW54LWFwaSlslnNpZCil6IlEyNTItZmVjLTC3YTETNDlkZi1iOGNjLTA1YWM1YTlVNGRmMSlslNjBlljojZW1haWwgYmZaWmGcm9sZXMGb2ZmbGlzV9hY2Nlc3MgcHJvZmZlZSJSJ9.MEWf4ANE8f6gg7ZSW2VqeRfv9JM

Datum letzter Melder-Import: \*

Beim nächsten Melder-Import werden alle Melder >= dem letzten Datum importiert. Dieses Feld wird beim Import automatisch gefüllt, kann aber hier korrigiert werden.

ZURÜCK

SPEichern

# Dashboard


Nach dem Login in den **RWM-Manager** gelangen Sie automatisch auf das **Dashboard**.  
Dieses kann auch jederzeit über den Navigationspunkt „**Dashboard**“ aufgerufen werden.

Navigation bar:   Rauchwarnmelder-Manager

Dashboard (highlighted with a red box)

Kunden

Wohnungen




## Dashboard - Status

In der **Dashboard-Übersicht „Status“** werden Ihnen folgende Informationen angezeigt:

- **OK** = Anzahl aller Melder ohne festgestellte Störungen
- **Nicht erreicht** = Anzahl aller Melder, von denen keine Daten empfangen wurden
- **Warnung** = Anzahl aller Melder, bei denen eine Prüfung der Ursache erforderlich ist
- **Fehler** = Anzahl aller Melder mit einer klaren Störung oder Funktionsabweichung

Durch Klicken auf das jeweilige Feld gelangen Sie in die entsprechende Übersicht, in der die einzelnen Einträge detailliert angezeigt werden.






## Dashboard - Aufträge

In der **Dashboard-Übersicht „Aufträge“** werden Ihnen folgende Informationen angezeigt:

- **Offene Aufträge** = Anzahl der noch nicht erledigten Aufträge
- **Zeitnah zu inspizierende Aufträge** = Anzahl der Aufträge, deren Inspektion in naher Zukunft ansteht

Durch Klicken auf das jeweilige Feld gelangen Sie in die entsprechende Übersicht, in der die einzelnen Einträge detailliert angezeigt werden.




## Dashboard - Bestand

In der **Dashboard-Übersicht „Bestand“** werden Ihnen folgende Informationen angezeigt:

- **Geräte** = Anzahl aller im System befindlichen Geräte
- **Wohnungen** = Anzahl aller im System befindlichen Wohnungen
- **Kunden** = Anzahl aller im System befindlichen Kunden

Durch Klicken auf das jeweilige Feld gelangen Sie in die entsprechende Übersicht, in der die einzelnen Einträge detailliert angezeigt werden.






## Dashboard - Geräte

In der **Dashboard-Übersicht „Geräte“** werden Ihnen folgende Informationen angezeigt:

- **Nicht montiert** = Anzahl aller nicht montierten und noch verfügbaren Geräte
- **Montiert** = Anzahl aller installierten Geräte
- **Entsorgt** = Anzahl aller demontierten Geräte

Durch Klicken auf das jeweilige Feld gelangen Sie in die entsprechende Übersicht, in der die einzelnen Einträge detailliert angezeigt werden.




## Dashboard - Anstehender Regeltausch

In der **Dashboard-Übersicht „Anstehender Regeltausch“** werden Ihnen folgende Informationen angezeigt:

- **in < 3 Monaten** = Anzahl aller Geräte, die innerhalb der nächsten 3 Monate die 10-Jahres-Austauschfrist erreichen
- **in < 12 Monaten** = Anzahl aller Geräte, die innerhalb der nächsten 12 Monate die 10-Jahres-Austauschfrist erreichen
- **in < 24 Monaten** = Anzahl aller Geräte, die innerhalb der nächsten 24 Monate die 10-Jahres-Austauschfrist erreichen



Durch Klicken auf das jeweilige Feld gelangen Sie in die entsprechende Übersicht, in der die einzelnen Einträge detailliert angezeigt werden.



## Filterfunktion

In den meisten Navigationspunkten stehen Ihnen im oberen Bereich verschiedene **Filterfunktionen** zur Verfügung, mit denen sich die angezeigten Daten gezielt eingrenzen lassen.

Für die Nutzung der Filter gilt:

1. Jeder Filter kann **auf- oder absteigend sortiert** werden.
2. Es können **mehrere Filter gleichzeitig** angewendet werden.
3. Die gewählte **Filtereinstellung bleibt erhalten**, auch wenn Sie den Navigationspunkt verlassen.

Über die **drei Punkte** am rechten Ende und **Filter zurücksetzen** werden alle Filter zurückgesetzt.

**Dashboard / Wohnungen**

| Ref-Nr.     | Liegenschafts-Nr. | Status | Kennzeichen | Letzte Inspektion | Kunde                  | Anzahl RWM | Lage      | Bewohner        | Straße/Nr.               | PLZ/Ort       | IM | Änderung |
|-------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|------------------------|------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|----|----------|
| A-0815-4711 | Alle              |        | nie         | Alle              | Bauer Wohnungsbau GmbH | 0          | EG links  | Inge Meisel     | Klara-Rottenmeier-Str. 5 | 81735 München | -- |          |
| A-0815-4712 | Alle              |        | nie         | Alle              | Bauer Wohnungsbau GmbH | 0          | EG rechts | Horst Drinda    | Klara-Rottenmeier-Str. 5 | 81735 München | -- |          |
| A-0815-4713 | Alle              |        | nie         | Alle              | Bauer Wohnungsbau GmbH | 1          | OG 1      | Helos Hahnemann | Klara-Rottenmeier-Str. 5 | 81735 München | -- |          |



## OMS-Rauchwarnmelder in den RWM-Manager übernehmen


Damit **OMS-Rauchwarnmelder** im **RWM-Manager** angezeigt und verwaltet werden können, müssen diese zuvor auf der **exchange-platform.app** bereitgestellt werden. Dies erfolgt entweder durch die **Zuordnung der Geräte** oder durch das **Scannen der QR-Codes** auf dem Verpackungskarton (20 Geräte pro Karton).

Zusätzlich muss einmalig eine **Verbindung** zwischen der exchange-platform.app und dem RWM-Manager hergestellt werden. Hierfür ist ein **API-Token** zu erstellen und im RWM-Manager zu hinterlegen (siehe Abschnitt „[Einmalige Einrichtung der API Verbindung \(für OMS Melderimport erforderlich\)](#)“).


Anschließend gibt es zwei Möglichkeiten, die OMS-Rauchwarnmelder in den RWM-Manager zu übernehmen:

### Option 1- Manueller Import - OMS-Rauchwarnmelder

Öffnen Sie den Navigationspunkt **Melder**



und klicken Sie auf die **drei Punkte** und auf **API-Import**.







Öffnen Sie die **exchange-platform.app** und kopieren Sie den **Zuweisungsname / Allocation Label**.

Hallo Schemken  
Sie sind eingeloggt als Company admin

Geräte von Elektro Schemken  
Total: 1134 Distribution: 0 End-use: 1134

Neueste hinzugefügte Geräte

| DATUM      | STATUS | ALLOCATION LABEL     | NUMBER | ARTIKELNUMMERN | AKTIVITÄT |
|------------|--------|----------------------|--------|----------------|-----------|
| 30.01.2020 |        | 30012020-1           | 1/1    | Ei6500-OMS     |           |
| 27.01.2020 |        | Miwö                 | 1/1    | Ei6500-OMS     |           |
| 17.01.2020 |        | nachzügler           | 10/10  | Ei6500-OMS     |           |
| 07.01.2020 |        | Projekt Salesmeeting | 10/10  | Ei6500-OMS     |           |

VORSEITE 1 2 3 4 5 6 7 NÄCHSTE

Fügen Sie nun den **Zuweisungsname / Allocation Label** aus der exchange-platform.app im entsprechenden Feld bei Option 1 ein.

**Import Rauchwarnmelder**

Hier können Sie neue Melder direkt über die Ei-Electronics Exchange Platform API importieren.

Sie können entweder einen manuellen Import über einen bekannten 'Zuweisungsname' vornehmen oder einen automatischen Import ausführen, der automatisch alle Melder importiert, die seit dem letzten Import erstellt wurden.

Bitte beachten Sie, dass bereits bekannte Geräte nicht überschrieben oder verändert werden.

Option 1 - Manueller Import:

Bitten geben Sie den "Zuweisungsname" (Engl.: "Allocation Label") der Gruppe von Meldern an, die Sie importieren möchten.

Sie finden diese Information in der Ei Electronics Exchange Platform.

Zuweisungsname / Allocation Label: 30012020-1

VORSCHAU

Option 2 - Automatischer Import:

Beim automatischen Import werden alle Melder importiert, die seit dem letzten Import in der Exchange Platform neu hinzugekommen sind.

Ihr letzter Import war am: 11.03.2026

VORSCHAU

☐ Bestehende Melder aktualisieren?

Mit dieser Option können Sie Daten korrigieren, die zuvor fehlerhaft oder unvollständig angelegt oder importiert wurden. Es wird die Seriennummer, Typ und

ABBRECHEN IMPORT DURCHFÜHREN

Klicken Sie anschließend auf **„Vorschau“** und überprüfen Sie, ob die angezeigte Anzahl mit den Geräten Ihrer Lieferung übereinstimmt.

Bestätigen Sie den Vorgang anschließend über **„Import durchführen“**, um den Import abzuschließen.



**Import Rauchwarnmelder**

Bitte beachten Sie, dass bereits bekannte Geräte nicht überschrieben oder verändert werden.

Option 1 - Manueller Import:  
Bitte geben Sie den "Zuweisungsnamen" (Engl.: "Allocation Label") der Gruppe von Meldern an, die Sie importieren möchten.  
Sie finden diese Information in der Ei Electronics Exchange Platform.  
Zuweisungsname / Allocation Label:  
300012020-1  
VORSCHAU

Option 2 - Automatischer Import:  
Beim automatischen Import werden alle Melder importiert, die seit dem letzten Import in der Exchange Platform neu hinzugekommen sind.  
Ihr letzter Import war am: 22.05.2025  
VORSCHAU

☐ Bestehende Melder aktualisieren?

Mit dieser Option können Sie Daten korrigieren, die zuvor fehlerhaft oder unvollständig angelegt oder importiert wurden. Es wird die Seriennummer, Typ und AES-Schlüssel aktualisiert. Alle anderen Daten, wie z.B. das Installationsdatum, bleiben unverändert.

20 Geräte empfangen, 0 waren neu und wurden angelegt, 0 waren alt und wurden aktualisiert, 20 waren alt und wurden ignoriert.


Hinweis: Dies war nur eine Vorschau. Keine Daten wurden verändert.

ABBRECHEN IMPORT DURCHFÜHREN

## Option 2 - Automatischer Import - OMS-Rauchwarnmelder

AES-Schlüssel können automatisch aus der exchange-platform.app in den RWM-Manager importiert werden.

Gehen Sie dazu zum Navigationspunkt **Melder**,



klicken Sie auf die **drei Punkte** und auf **API-Import**.

Rauchwarnmelder-Manager

Dashboard/ Melder

| Protokollstatus  | Gerätestatus | Installation | Letzte Inspektion | Kunde          | Serien Nr.                      | Modell     | Raum          | Adresse                    | Montage am          | Regeltausch fällig  | Alter      |                     |
|------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|
| (0/0) [dropdown] | [dropdown]   | [dropdown]   | Alle [calendar]   | [dropdown]     | Alle                            | [dropdown] | Alle          | Alle                       | Alle                | Alle                | [calendar] | [three dots]        |
| (0/0) [dropdown] | entsorgt     | Ok           | Ausgebaut         | vor einem Jahr | HLS Gebäude- und Hausverwaltung | Ei650      | Diele         | Wiesenweg 92, 28201 Bremen | 31.10.2024 00:00:00 | 31.10.2034 00:00:00 |            | API Import          |
| (0/0) [dropdown] | entsorgt     | Gerät fehlt  | Ausgebaut         | vor einem Jahr | HLS Gebäude- und Hausverwaltung | Ei650      | Mehrzweckraum | Wiesenweg 92, 28201 Bremen | 31.10.2024 10:13:28 | 31.10.2034 10:13:28 | Jahren     | Export              |
|                  |              |              |                   |                |                                 |            |               |                            |                     |                     |            | Filter zurücksetzen |



Klicken Sie dann unter Option 2 auf **Vorschau**.

### Import Rauchwarnmelder

Hier können Sie neue Melder direkt über die Ei-Electronics Exchange Platform API importieren.

Sie können entweder einen manuellen Import über einen bekannten 'Zuweisungsnamen' vornehmen oder einen automatischen Import ausführen, der automatisch alle Melder importiert, die seit dem letzten Import erstellt wurden.

Bitte beachten Sie, dass bereits bekannte Geräte nicht überschrieben oder verändert werden.

**Option 1 - Manueller Import:**

Bitte geben Sie den 'Zuweisungsnamen' (Engl.: 'Allocation Label') der Gruppe von Meldern an, die Sie importieren möchten.

Sie finden diese Information in der Ei Electronics Exchange Platform.

VORSCHAU

**Option 2 - Automatischer Import:**

Beim automatischen Import werden alle Melder importiert, die seit dem letzten Import in der Exchange Platform neu hinzugekommen sind.

Ihr letzter Import war am: **22.05.2025**

VORSCHAU

☐ Bestehende Melder aktualisieren?

Mit dieser Option können Sie Daten korrigieren, die zuvor fehlerhaft oder unvollständig angelegt oder importiert wurden. Es wird die Seriennummer, Typ und

ABBRECHENIMPORT DURCHFÜHREN

Klicken Sie anschließend auf „**Vorschau**“ und überprüfen Sie, ob die angezeigte Anzahl mit den Geräten Ihrer Lieferung übereinstimmt.

Bestätigen Sie den Vorgang anschließend über „**Import durchführen**“, um den Import abzuschließen.

### Import Rauchwarnmelder

Bitte beachten Sie, dass bereits bekannte Geräte nicht überschrieben oder verändert werden.

**Option 1 - Manueller Import:**

Bitte geben Sie den 'Zuweisungsnamen' (Engl.: 'Allocation Label') der Gruppe von Meldern an, die Sie importieren möchten.

Sie finden diese Information in der Ei Electronics Exchange Platform.

VORSCHAU

**Option 2 - Automatischer Import:**

Beim automatischen Import werden alle Melder importiert, die seit dem letzten Import in der Exchange Platform neu hinzugekommen sind.

Ihr letzter Import war am: **11.03.2026**

VORSCHAU

☐ Bestehende Melder aktualisieren?

Mit dieser Option können Sie Daten korrigieren, die zuvor fehlerhaft oder unvollständig angelegt oder importiert wurden. Es wird die Seriennummer, Typ und AES-Schlüssel aktualisiert. Alle anderen Daten, wie z.B. das Installationsdatum, bleiben unverändert.

1161 Geräte empfangen, 5 waren neu und wurden angelegt, 0 waren alt und wurden aktualisiert, 1156 waren alt und wurden ignoriert.  
Hinweis: Dies war nur eine Vorschau. Keine Daten wurden verändert.

ABBRECHENIMPORT DURCHFÜHREN



## Bestehende Melder aktualisieren

Mit dieser Option können **fehlerhaft oder unvollständig erfasste Daten korrigiert** werden. Dabei werden **Seriennummer, Typ und AES-Schlüssel** aktualisiert, während alle anderen Daten, wie z. B. das **Installationsdatum**, unverändert bleiben.

Setzen Sie den **Haken** und klicken Sie anschließend auf **Import durchführen**.

☒ Bestehende Melder aktualisieren?

Mit dieser Option können Sie Daten korrigieren, die zuvor fehlerhaft oder unvollständig angelegt oder importiert wurden. Es wird die Seriennummer, Typ und AES-Schlüssel aktualisiert. Alle anderen Daten, wie z.B. das Installationsdatum, bleiben unverändert.

33 Geräte empfangen, 3 waren neu und wurden angelegt, 30 waren alt und wurden aktualisiert, 0 waren alt und wurden ignoriert.

Hinweis: Dies war nur eine Vorschau. Keine Daten wurden verändert.

ABBRECHEN IMPORT DURCHFÜHREN


## Kunden

Unter diesem Navigationspunkt verwalten Sie Ihre **Kunden**. Sie erhalten dort eine Übersicht über die Anzahl der zugeordneten **Wohnungen** sowie über die Menge der jeweils installierten **Rauchwarnmelder**.

Zusätzlich können Sie hier **neue Kunden anlegen**. Dies ist erforderlich, da **Wohnungen** und **Melder** nur Kunden zugewiesen werden können, die zuvor im System angelegt wurden.

## Kunden anlegen

Öffnen Sie den Navigationspunkt **Kunden**





Öffnen Sie über die **drei Punkte** am rechten Rand das Menü und wählen Sie anschließend **Neu** aus.

Dashboard/ Kunden

| Kunden-Nr. ▾   | Kunde ▾                         | Anzahl Wohnungen ▾ | Anzahl RWM ▾ | Änderung ▾    |   |
|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---|
| Alle           | Alle                            |                    |              | Alle          | ⋮ |
| 09446/1322/141 | Bauer Wohnungsbau GmbH          | 0                  | 0            | vor 2 Jahren  | ⋮ |
| 13/222/9446-1  | DGG Brandschutz AG              | 13                 | 35           | vor 2 Jahren  | ⋮ |
| 145-563-445    | HLS Gebäude- und Hausverwaltung | 12                 | 34           | vor 2 Jahren  | ⋮ |
| 6111           | Walther Koch GmbH               | 10                 | 5            | vor 3 Monaten | ⋮ |

Zeilen pro Seite 10 1-4 von 4

Befüllen Sie anschließend die entsprechenden Felder. **Kunden-Nr.**, **Kunde** und **vollständige Postanschrift** sind Pflichtfelder. Das Feld **Bemerkungen** ist optional.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben abschließend über den Button **Speichern**.

**Kunden**

Kunden-Nr. \*  
09446/1322/141

Kunde \*  
Wohnungsbaugesellschaft Altmühltal GmbH & Co. KG

Vollständige Postanschrift  
Am talgraben 8  
93336 Altmannstein

**Bemerkungen**

Bemerkungen  
Feld darf auch leer bleiben

**Änderung**

Angelegt von  
-


Letzte Änderung am  
-

ZURÜCK LÖSCHEN **SPEICHERN**




## Kunden editieren

Öffnen Sie den Navigationspunkt **Kunden**.




Entweder **Doppelklick** auf den Datensatz oder rechts neben den Kundendaten auf das **Stift-Symbol**. Hier können Sie nun Kundendaten überschreiben. Bestätigen Sie am Ende mit **Speichern**.




## Kunden löschen

Öffnen Sie den Navigationspunkt **Kunden**



Entweder **Doppelklick** auf den Datensatz oder rechts neben den Kundendaten auf das **Stift-Symbol**.






Unten links finden Sie nun einen roten Button **Kunden löschen**.

**Bitte beachten Sie, dass die Löschung eines Kunden dazu führt, dass alle dem Kunden zugewiesenen Wohnungen und Warnmelder unwiderruflich aus dem System entfernt werden.**

Sie werden nochmals gefragt, ob Sie den Datensatz wirklich löschen möchten. Wenn Sie sicher sind, bestätigen Sie den Vorgang über den Button Löschen.




## Wohnungen

Über den Navigationspunkt **Wohnungen** erhalten Sie eine Übersicht aller Wohnungen Ihrer Kunden. Dort sehen Sie unter anderem, wann die letzte **Inspektion** durchgeführt wurde, welchem **Kunden** die Wohnung zugeordnet ist, wo sich die Wohnung befindet und wie viele **Rauchwarnmelder** installiert sind.

## Wohnung anlegen

Öffnen Sie den Navigationspunkt **Wohnungen**





und klicken Sie auf die **drei Punkte** auf der rechten Seite und auf **+Neue Wohnung**.

| Ref.-Nr.    | Liegenschafts-Nr. | Status | Kennzeichen | Letzte Inspektion | Kunde                  | Anzahl RWM | Lage       | Bewohner        | Straße/Nr.               | PLZ/Ort       | IM | Änderung |
|-------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|--------------------------|---------------|----|----------|
| A-0815-4711 |                   |        |             | nie               | Bauer Wohnungsbau GmbH | 0          | EG links   | Inge Meisel     | Klara-Rottenmeier-Str. 5 | 81735 München | -- | ...      |
| A-0815-4712 |                   |        |             | nie               | Bauer Wohnungsbau GmbH | 0          | EG rechts  | Horst Drinda    | Klara-Rottenmeier-Str. 5 | 81735 München | -- | ...      |
| A-0815-4713 |                   |        |             | nie               | Bauer Wohnungsbau GmbH | 1          | OG 1 Mitte | Helga Hahnemann | Klara-Rottenmeier-Str. 5 | 81735 München | -- | ...      |

+

 Neue Wohnung  
Neuer Auftrag  
Kennzeichen  
Export  
Filter zurücksetzen  
Stunde

Befüllen Sie anschließend die angezeigten Felder.

Beachten Sie dabei Folgendes:

- **Interne Ref.-Nr.** = muss eindeutig sein und darf im gesamten System, auch kundenübergreifend, **nicht mehrfach vergeben** werden (Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen sind möglich)
- **Liegenschafts-Nr.** = optional. Hier kann beispielsweise eine Nummer vergeben werden, die für alle Wohnungen einer Liegenschaft identisch ist

**Kunde**

Kunde \*

09446/1322/141 - Wohnungsbaugesellschaft Altmühltal GmbH & Co. KG

Interne Ref.-Nr.

555/63/24-07

Liegenschafts-Nr.

3377512

- Der **Wartungsmonat (WM)** ist optional. Wenn Sie dieses Feld ausfüllen, wird in der **Wohnungsübersicht** angezeigt, in welchem Monat die **Rauchwarnmelder** inspiziert werden sollen.

**Inspektionsmonat**

Inspektionsmonat

12 - Dezember

00 - Nicht gesetzt  
01 - Januar  
02 - Februar  
03 - März  
04 - April  
05 - Mai  
06 - Juni  
07 - Juli  
08 - August  
09 - September  
10 - Oktober  
11 - November  
12 - Dezember





- Die **Adressdaten** der Wohnung sind Pflichtfelder. **Lage** und **Bewohner** sind optional.

**Adresse**

Straße

Franz-Rennefeld-Weg

Hausnummer

5

PLZ

40472

Ort

Düsseldorf

Lage

2. OG links

Bewohner

Bachmann

- Die **Bemerkungen** sind optional

**Bemerkungen**

Bemerkungen

Optional: Nur innerhalb dieses Datensatzes sichtbar.

- Wenn **Mitarbeiter-Kennzeichen** vergeben wurden (siehe Abschnitt [Kennzeichen](#)), können Sie hier optional festlegen, welche Mitarbeiter den Datensatz einsehen dürfen. Wählen Sie dazu die entsprechenden **Kennzeichen** aus.

Nicht ausgewählte Mitarbeiter haben keinen Zugriff auf diesen Datensatz.  
Bei Verwendung von Kennzeichen ist darauf zu achten, dass diese konsequent und durchgängig vergeben werden.

**Kennzeichen**

☒ WS Werner Schmidtbauer Monteur

☐ LS Lisa Eckard

☒ RS Rita Süßmuth

☐ HB Hans Beimer

☐ ES Emil Steinberger

☒ HS Hans Rosenthal

☐ HJK Hans-Joachim Kulenkampff

☐ WW Wilhelm Wieben

☒ HK Heidi Kabel

☒ WM Willy Millowitsch

Am Ende speichern Sie den Datensatz über den Button **Speichern**.

ZURÜCK

LÖSCHEN

SPEICHERN ALS KOPIE


☒ **SPEICHERN**

Zusätzlich besteht die Möglichkeit bestehende Datensätze durch Ändern der internen **Ref.-Nr** und **Speichern als Kopie** zu kopieren. Die alte Wohnung bleibt in diesem Falle bestehen und ein neuer Datensatz mit den geänderten Daten wird generiert. So kann eine Liegenschaft Wohnung für Wohnung aufgebaut werden.


## Wohnungen kopieren

Es besteht die Möglichkeit, einen bestehenden Datensatz zu kopieren. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn Sie eine neue **Liegenschaft** anlegen und diese Wohnung für Wohnung strukturiert aufbauen möchten.

Öffnen Sie den Navigationspunkt **Wohnungen**




Um die Informationen einer einzelnen Wohnung zu sehen, **Doppelklick** auf den Datensatz oder über das **Stift-Symbol**.



|   | Ref-Nr. ▾   | Liegenschafts-Nr. ▾ | Status | Kennzeichen | Letzte Inspektion ▾ | Kunde              | Anzahl RWM ▾ | Lage ▾ | Bewohner ▾       | Straße/Nr. ▾       | PLZ/Ort ▾        | IM ▾ | Änderung ▾     | ... |
|---|-------------|---------------------|--------|-------------|---------------------|--------------------|--------------|--------|------------------|--------------------|------------------|------|----------------|-----|
| 🏠 | 14445/8282  |                     | 🔴      |             | vor einem Jahr      | DGG Brandschutz AG | 2            |        | Schiller         | Am Bach 11         | 85427 Ingolstadt | 10   | vor 2 Jahren   | ✎   |
| 🏠 | 14445/8281  |                     | 🟢      |             | nie                 | DGG Brandschutz AG | 3            |        | Schiller         | Am Bach 11         | 85427 Ingolstadt | 10   | vor einem Jahr | ✎   |
| 🏠 | 14445/82810 |                     | 🟢      |             | nie                 | DGG Brandschutz AG | 3            |        | Schiller         | Am Bach 11         | 85427 Ingolstadt | 10   | vor einem Jahr | ✎   |
| 🏠 | 14445/6289  |                     | 🔴      |             | vor einem Jahr      | DGG Brandschutz AG | 2            |        | Wohngemeinschaft | Am Ginsterbusch 52 | 94253 Zweisel    | 06   | vor 2 Jahren   | ✎   |
| 🏠 | 14445/6285  |                     | 🟢      |             | nie                 | DGG Brandschutz AG | 0            |        | Wohngemeinschaft | Am Ginsterbusch 53 | 94253 Zweisel    | 06   | vor 2 Jahren   | ✎   |
| 🏠 | 14445/8563  |                     | 🔴      |             | vor einem Jahr      | DGG Brandschutz    | 2            |        | Brandl           | Mühlenfeld 120     | 83646 Bad        | 06   | vor 2 Jahren   | ✎   |

Ändern Sie mindestens eine Ziffer der **internen Ref.-Nr.**. Achten Sie darauf, dass diese Nummer im System **eindeutig** ist und nicht mehrfach vergeben wird.



**Kunde**

Kunde \*  
13/222/9446-1 - DGG Brandschutz AG

Interne Ref.-Nr.  
14445/8282

Liegenschafts-Nr.



Ändern Sie die **Lage** und den **Namen**, sofern diese Felder im ursprünglichen Datensatz vorhanden waren.

**Adresse**

Straße

Am Bach

Hausnummer

11

PLZ

85427

Ort

Ingolstadt

Lage

1. OG Mitte

Bewohner

Bachmeier

Drücken Sie anschließend auf **Speichern als Kopie**. Verwenden Sie **nicht** den Button **Speichern**, da sonst der ursprüngliche Datensatz überschrieben wird.

ZURÜCK

LÖSCHEN

**SPEICHERN ALS KOPIE**

SPEICHERN

## Wohnung löschen

Öffnen Sie den Navigationspunkt **Wohnungen**

<

Rauchwarnmelder-Manager

Dashboard

Kunden

**Wohnungen**

Status


Um die Informationen einer einzelnen Wohnung zu sehen, **Doppelklick** auf den Datensatz oder über das **Stift-Symbol**.

| Rauchwarnmelder-Manager |             |                   |        |             |                   |                      |            |      |          |            |                  |      |
|-------------------------|-------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|----------------------|------------|------|----------|------------|------------------|------|
| Dashboard/ Wohnungen    |             |                   |        |             |                   |                      |            |      |          |            |                  |      |
|                         | Ref-Nr.     | Liegenschafts-Nr. | Status | Kennzeichen | Letzte Inspektion | Kunde                | Anzahl RWM | Lage | Bewohner | Straße/Nr. | PLZ/Ort          | IM   |
|                         | Alle        | Alle              |        |             | Alle              |                      |            | Alle | Alle     | Alle       | Alle             | Alle |
|                         | 14445/8282  |                   |        |             | vor einem Jahr    | DGG Brandschutz AG   | 2          |      | Schiller | Am Bach 11 | 85427 Ingolstadt | 10   |
|                         | 14445/8281  |                   |        |             | nie               | DGG Brandschutz AG   | 3          |      | Schiller | Am Bach 11 | 85427 Ingolstadt | 10   |
|                         | 14445/82810 |                   |        |             | nie               | DGG Brandschutz a.r. | 3          |      | Schiller | Am Bach 11 | 85427 Ingolstadt | 10   |
|                         |             |                   |        |             |                   |                      |            |      |          |            |                  |      |




Unten links finden Sie nun einen roten Button **löschen**.

**Bitte beachten Sie, dass die Löschung einer Wohnung dazu führt, dass alle der Wohnung zugewiesenen Warnmelder unwiderruflich aus dem System entfernt werden.**



Sie werden nochmals gefragt, ob Sie den Datensatz wirklich löschen möchten. Wenn Sie sicher sind, bestätigen Sie den Vorgang über den Button Löschen.




## Wohnungen importieren

Siehe Kapitel [Import/Export](#).

## Wohnung - Übersicht Melder und Protokolle

Öffnen Sie den Navigationspunkt **Wohnungen**





Um die Informationen einer einzelnen Wohnung zu sehen, **Doppelklick** auf den Datensatz oder über das **Stift-Symbol**.

| Ref.-Nr.    | Liegenschafts-Nr. | Status | Kennzeichen | Letzte Inspektion | Kunde              | Anzahl RWM | Lage | Bewohner | Straße/Nr. | PLZ/Ort          | IM | Änderung       |
|-------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|--------------------|------------|------|----------|------------|------------------|----|----------------|
| 14445/8282  |                   |        |             | vor einem Jahr    | DGG Brandschutz AG | 2          |      | Schiller | Am Bach 11 | 85427 Ingolstadt | 10 | vor 2 Jahren   |
| 14445/8281  |                   |        |             | nie               | DGG Brandschutz AG | 3          |      | Schiller | Am Bach 11 | 85427 Ingolstadt | 10 | vor einem Jahr |
| 14445/82810 |                   |        |             | nie               | DGG Brandschutz    | 3          |      | Schiller | Am Bach 11 | 85427 Ingolstadt | 10 | vor einem Jahr |

Im mittleren Bereich der **Wohnungsübersicht** sehen Sie die in der Wohnung verbauten **Rauchwarnmelder** sowie von der linken Seite beginnend den aktuellen **Inspektionsstatus**, **Raum**, **Modell** und **Serien Nr.**

## Installierte Melder

|  | Status      | Raum         | Modell        | Serien Nr. |
|--|-------------|--------------|---------------|------------|
|  | Ok          | Diele        | ei650         | 00007250   |
|  | Unbekannt   | Hausflur     | ei6500-oms    | 00007250   |
|  | Ok          | Schlafzimmer | ei650         | 0008894    |
|  | Ok          | Schlafzimmer | ei650         | 668        |
|  | Gerät fehlt | Hausflur     | ei650fa-sc327 | 78999009   |


Darunter finden Sie die letzten 10 **Wohnungsprotokolle**. Diese können Sie über das **Lupensymbol** in der Vorschau öffnen oder über das **Pfeilsymbol** als **PDF** herunterladen. In den Protokollen sind jeweils alle Melder der Wohnung enthalten.

| Protokoll Nr. | Datum               | Ergebnis           |
|---------------|---------------------|--------------------|
| R-00000412    | 01.04.2026 14:40:01 | vor einem Monat ok |
| R-00000406    | 06.02.2026 14:25:01 | vor 3 Monaten ok   |
| R-00000401    | 30.01.2026 07:45:02 | vor 3 Monaten ok   |
| R-00000391    | 22.05.2025 14:23:01 | vor einem Jahr ok  |
| R-00000387    | 22.05.2025 10:04:01 | vor einem Jahr ok  |



## Melder

Im Navigationspunkt **Melder** erhalten Sie eine Übersicht über alle von Ihnen verwalteten **Rauchwarnmelder**. Dort sehen Sie unter anderem das **Montagedatum**, den **Montageort** sowie die **Seriennummer** der Geräte.




## Farben-Melder-Status (Ampel)

|  |                 |                                                      |
|--|-----------------|------------------------------------------------------|
|  | ok              | Melder i.O                                           |
|  | Mit Warnung     | Melder mit Handlungsbedarf (siehe Protokoll)         |
|  | Mit Fehler      | Melder mit Fehler (siehe Protokoll)                  |
|  | Gerät fehlt     | Melder fehlt (keine Daten empfangen)                 |
|  | In Verarbeitung | Melderdaten sind noch in der Verarbeitung            |
|  | entsorgt        | Melder wurde demontiert (Ende der Lebensdauer o. ä.) |
|  | überfällig      | 10-jährige-Lebensdauer überschritten                 |

## Melder - Ansicht und Bearbeitung

Öffnen Sie den Navigationspunkt **Melder**.





**Doppelklick** auf den gewünschten Datensatz oder über das **Stift-Symbol**.

| Dashboard/ Melder |              |              |                   |              |                     |         |            |               |                                 |                     |                     |              |
|-------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|---------|------------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Protokollstatus   | Gerätestatus | Installation | Letzte Inspektion | Kunde        | Serien Nr.          | Modell  | Raum       | Adresse       | Montage am                      | Regeltausch fällig  | Alter               |              |
| 0-0               | überfällig   | Ok           | Installiert       | vor 2 Jahren | Andre Test          | 344219  | Ei6500-OMS | Treppenhaus 2 | Herbergsweg 4, 51789 Lindlar    | 03.01.2024 00:00:00 | 03.01.2034 00:00:00 | vor 2 Jahren |
| 0-0               | überfällig   | Ok           | Installiert       | vor 2 Jahren | Andre Test          | 344223  | Ei6500-OMS | Treppenhaus 3 | Herbergsweg 4, 51789 Lindlar    | 03.01.2024 00:00:00 | 03.01.2034 00:00:00 | vor 2 Jahren |
| 0-0               | überfällig   | Ok           | Installiert       | vor 2 Jahren | Muhs Immobilien OHG | 1339072 | Ei6500-OMS | SZ            | Lohstr. 118, 23617 Stockelsdorf |                     |                     | vor 2 Jahren |
|                   |              |              |                   | Muhs         |                     |         |            | Lohstr. 118.  |                                 |                     |                     |              |

Hier sehen Sie neben der **Modellbezeichnung** auch die **Seriennummer** sowie die **Wohnungsdaten**, in der der Melder verbaut ist.

Es besteht die Möglichkeit, bei Bedarf:

- das **Modell** zu ändern
- den **Raum bzw. das Zimmer** anzupassen
- über **Wohnung wählen** den Melder einer anderen Wohnung zuzuordnen

| Dashboard/ Melder/ Rauchmelder bearbeiten |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Rauchmelder</b>                        |                          |
| Modell<br>Ei6500-OMS                      | Serien-Nr.: *<br>0008894 |
| <b>Adresse</b>                            |                          |
| Interne Ref.-Nr.<br>000-2805-2024-1050    | Liegenschafts-Nr.<br>    |
| Straße<br>Hauptstraße                     | Hausnummer<br>52         |
| PLZ<br>20144                              | Ort<br>Hamburg           |
| Lage<br>3. OG Mitte                       | Bewohner<br>             |
| Raum/Zimmer<br>Schlafzimmer               |                          |

Unter **Die neuesten Protokolle** haben Sie die Möglichkeit, einzelne **Protokolle** über die **Pfeiltaste** herunterzuladen.



| Die neusten Protokolle (max. 10) |                     |                |          |                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokoll Nr.                    | Datum               |                | Ergebnis |                                                                                     |
| P-00000361                       | 24.04.2025 16:40:52 | vor einem Jahr | Ok       |  |
| P-00000272                       | 25.02.2025 12:25:56 | vor einem Jahr | Ok       |  |

Im Bereich **Inspektion** sehen Sie das **Montagedatum**, das Datum der **letzten Inspektion**, das Datum der **nächsten Prüfung** sowie das **Demontagedatum**, sofern das Gerät demontiert wurde.

Das **Demontagedatum** kann manuell entfernt werden. In diesem Fall wird der Melder wieder als **installiert** geführt.

Alle Felder, mit Ausnahme von **Nächste Sichtprüfung**, können bearbeitet/überschrieben werden.

ok

**Inspektion**

Aktueller Inspektionsstatus: \*  
ok

Letzte Inspektionsmeldung: \*  
Alles OK

Montagedatum: \*  
25.07.2022


Demontagedatum: \*  
tt.mm.jjjj

Letzte manuelle Inspektion:  
24.04.2025

Nächste Sichtprüfung (alle 30 Monate):  
24.10.2027

## Melder - manuell Wohnung zuordnen

Öffnen Sie den Navigationspunkt **Melder**.







**Doppelklick** auf den gewünschten Datensatz oder über das **Stift-Symbol**.

| Dashboard/ Melder |              |              |                   |                |                                 |        |               |                                              |                     |                     |              |  |
|-------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------------------|--------|---------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| Protokollstatus   | Gerätestatus | Installation | Letzte Inspektion | Kunde          | Serien Nr.                      | Modell | Raum          | Adresse                                      | Montage am          | Regeltausch fällig  | Alter        |  |
| 0-0               | entsorgt     | Ok           | Ausgebaut         | vor einem Jahr | HLS Gebäude- und Hausverwaltung | Ei650  | Diele         | Wiesenweg 92, 28201 Bremen                   | 31.10.2024 00:00:00 | 31.10.2024 00:00:00 | vor 2 Jahren |  |
| 0-0               | entsorgt     | Gerät fehlt  | Ausgebaut         | vor einem Jahr | HLS Gebäude- und Hausverwaltung | Ei650  | Mehrzweckraum | Wiesenweg 92, 28201 Bremen                   | 31.10.2024 10:13:28 | 31.10.2024 10:13:28 | vor 2 Jahren |  |
| 0-0               | überfällig   | Ok           | Installiert       | vor einem Jahr | DGG Brandschutz AG              | Ei650  |               | Zum Römerbrunnen 25, 86354 Landsberg a. Lech | 05.11.2024 08:21:33 | 05.11.2024 08:21:33 | vor 2 Jahren |  |

Sofern Sie die Zuordnung nicht über die App vornehmen möchten, klicken Sie auf **Wohnung wählen**.

Dashboard/ Melder/ Rauchmelder bearbeiten

**Rauchmelder**

ModellEi6500-OMS  
Serien-Nr.: \*0008894

**Adresse**

Interne Ref.-Nr.000-2805-2024-1050

Liegenschafts-Nr.

StraßeHauptstraße

Hausnummer52

PLZ20144

OrtHamburg

Lage3. OG Mitte

Bewohner

Raum/ZimmerSchlafzimmer

**WOHNUNG WÄHLEN**

Geben Sie im **Suchfeld** ein Suchkriterium ein und wählen Sie anschließend aus den angezeigten Ergebnissen per Anklicken die gewünschte **Wohnung** aus.



**Wohnung wählen**

ham

| Interne Ref.-Nr     | Straße / Nr.        | PLZ   | Ort               | Lage         | Bewohner      |
|---------------------|---------------------|-------|-------------------|--------------|---------------|
| 14445/3581          | Zum Römerbrunnen 25 | 86354 | Landsberg a. Lech |              | Hammerschmidt |
| 000-1509-2021-5682  | Hauptstraße 52      | 20144 | Hamburg           | 1. OG Mitte  | Schiller      |
| 000-2503-2022-8695  | Hauptstraße 52      | 20144 | Hamburg           | 1. OG rechts |               |
| 000-2805-2024-1050  | Hauptstraße 52      | 20144 | Hamburg           | 3. OG Mitte  |               |
| 000-2704-2023-2500  | Hauptstraße 52      | 20144 | Hamburg           | EG           |               |
| 000-1312-2023-2568  | Hauptstraße 52      | 20144 | Hamburg           | EG Mitte     |               |
| 000-1509-2021-56810 | Hauptstraße 52      | 20144 | Hamburg           | 1. OG Mitte  | Schiller      |

WERT LÖSCHEN ABBRUCH

Der Melder ist nun der ausgewählten **Wohnung** zugeordnet. Die Änderung mit **Speichern** bestätigen.

Dashboard/ Melder/ Rauchmelder bearbeiten

**Rauchmelder**

Modell  Serien-Nr.: \*

**Adresse** WOHNUNG WÄHLEN

Interne Ref.-Nr  Liegenschafts-Nr

Straße  Hausnummer

PLZ  Ort

Lage  Bewohner  Raum/Zimmer

**Änderung**

Angelegt  
25.07.2024 11:44:57 - M G

Letzte Änderung  
12.05.2026 14:08:59 - Martin Geppert

ZURÜCK  **SPEICHERN**



## Melder - Import


Siehe Kapitel [Import/Export](#).

## Aufträge


Über **Aufträge** erhalten Sie einen Überblick über alle erteilten Aufträge und können diese bearbeiten. Zudem sehen Sie, welcher **Monteur** zugewiesen ist, wann die **Inspektion** geplant ist bzw. war und welchen **Status** der Auftrag hat.

## Auftrag erstellen

Um einen neuen Inspektionsauftrag zu erstellen, klicken Sie im Hauptmenü auf den Navigationspunkt **Wohnungen**.



**Filtern** Sie zunächst die gewünschten **Wohnungen**, für die Sie einen Auftrag erstellen möchten. Nutzen Sie hierzu die **Filterfunktion** im oberen Bereich.



Öffnen Sie über die **drei Punkte** am rechten Rand das Menü und wählen Sie anschließend „**Neuer Auftrag**“ aus.



Rauchwarnmelder-Manager

Dashboard/ Wohnungen

| Ref-Nr.     | Liegenschafts-Nr. | Status | Kennzeichen | Letzte Inspektion | Kunde              | Anzahl RWM | Lage | Bewohner | Straße/Nr. | PLZ/Ort          | IM | Änderung |
|-------------|-------------------|--------|-------------|-------------------|--------------------|------------|------|----------|------------|------------------|----|----------|
| Alle        | Alle              |        |             | Alle              |                    |            | Alle | Alle     | am Bach    | Alle             |    | Alle     |
| 14445/8282  |                   |        |             | vor einem Jahr    | DGG Brandschutz AG | 2          |      | Schiller | Am Bach 11 | 85427 Ingolstadt | 10 |          |
| 14445/8281  |                   |        |             | nie               | DGG Brandschutz AG | 3          |      | Schiller | Am Bach 11 | 85427 Ingolstadt | 10 |          |
| 14445/82810 |                   |        |             | nie               | DGG Brandschutz AG | 3          |      | Schiller | Am Bach 11 | 85427 Ingolstadt | 10 |          |

Zeilen pro Seite 10 1-3 von 3

Neue Wohnung  
Neuer Auftrag  
Kennzeichen  
Export  
Filter zurücksetzen

Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie dem **Auftrag** einen **Namen** vergeben.

Anschließend wählen Sie die **Auftragsart** aus:

- **Auftrag für Ferninspektion erzeugen** = für alle OMS-fähigen Geräte
- **Auftrag für manuelle Inspektion erzeugen** = für alle Geräte, die vor Ort geprüft werden müssen
- **Montageauftrag erzeugen** = für Erstmontagen, wenn noch keine Melder installiert sind
- **Fern- und manuelle Inspektion erzeugen** = kombiniert für OMS-fähige Geräte sowie für Geräte, die vor Ort geprüft werden müssen

Final mit **OK** bestätigen.

**Neuer Auftrag**

Ihre Auswahl:

3 Wohnungen mit Ferninspektions-Meldern  
0 Wohnungen mit vor Ort Inspektions-Meldern  
0 Wohnungen ohne installierte Melder

Bitte vergeben Sie einen Namen für den Auftrag.

Jahresinspektion

Wohnungen einem bestehendem Auftrag hinzufügen? Auftrags-Nr. (optional)

Sie haben Wohnungen mit verschiedenen Melder-Arten ausgewählt. Das bedeutet, dass verschiedene Aufträge erzeugt werden müssen. Bitte wählen Sie, welche Aufträge erzeugt werden sollen:

Auftragsart

Auftrag für Ferninspektion erzeugen  
Auftrag für manuelle Inspektion erzeugen  
Montageauftrag erzeugen  
Fern- und manuelle Inspektion erzeugen



Der Auftrag ist nun im Navigationspunkt „**Aufträge**“ zu finden.

Wenn Sie die Option „**Fern- und manuelle Inspektion erzeugen**“ gewählt haben, werden automatisch zwei separate Aufträge angelegt: einer für die **Ferninspektion** und einer für die **manuelle Inspektion**.

Um einen **Auftrag** zu **bearbeiten**, öffnen Sie diesen per **Doppelklick** auf den Datensatz oder über das **Stiftsymbol**.

| Nr.        | Status | Auftragsart         | Geplantes Datum     | Erledigt am         | Bezeichnung      | Monteur        | Wohnungen | Letzte Änderung |  |
|------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------|-----------------|--|
| RWM-TC-037 | Offen  | Montageauftrag      | 15.05.2026 02:00:00 | Nicht abgeschlossen | Erstmontage      | Martin Geppert | 0         | vor 47 Minuten  |  |
| A-00000074 | Offen  | Ferninspektion      | 06.05.2026 10:49:33 | Nicht abgeschlossen | Jahresinspektion | * alle *       | 3         | jetzt           |  |
| A-00000075 | Offen  | Manuelle Inspektion | 06.05.2026 10:49:33 | Nicht abgeschlossen | Jahresinspektion | * alle *       | 3         | jetzt           |  |
| A-00000073 | Offen  | Manuelle Inspektion | 06.05.2026 10:12:44 | Nicht abgeschlossen | Jahresinspektion | * alle *       | 35        | vor 37 Minuten  |  |
| A-00000071 | Offen  | Ferninspektion      | 06.05.2026 10:09:48 | Nicht abgeschlossen | Erstmontage      | * alle *       | 35        | vor 40 Minuten  |  |

Nun kann ein Auftrag erstellt werden. Die **Auftragsnummer** wird automatisch vergeben, kann jedoch bei Bedarf angepasst werden.

**Auftrag**

Auftrags-Nr. \*  
A-00000074

Status: Offen

Auftragsart: Ferninspektion

Nachprüfung: Nein

Bezeichnung \*  
Jahresinspektion

Als nächstes kann der **Status** des Auftrags bei Bedarf geändert werden:

- **Offen** = Der Auftrag wurde angelegt, jedoch noch nicht bearbeitet
- **Erledigt** = Der Auftrag wurde vollständig abgeschlossen (bei bestehenden Aufträgen nachträglich auswählbar)
- **Storniert** = Der Auftrag wurde abgebrochen und wird nicht weiterbearbeitet (bei bestehenden Aufträgen nachträglich auswählbar)

**Auftrag**

Auftrags-Nr. \*  
A-00000074

Status: Offen

Auftragsart: Ferninspektion

Nachprüfung: Nein

Bezeichnung \*  
Jahresinspektion

Offen  
Erledigt  
Storniert



Sofern gewünscht, kann die **Auftragsart** geändert werden:

- **Ferninspektion** = für alle OMS-fähigen Geräte
- **Manuelle Inspektion** = für alle Geräte, die vor Ort geprüft werden müssen
- **Montageauftrag** = für Erstmontagen, wenn noch keine Melder installiert sind

Wenn Sie bei der Erstellung die Option „**Fern- und manuelle Inspektion erzeugen**“ gewählt haben, werden automatisch zwei separate Aufträge angelegt: einer für die **Ferninspektion** und einer für die **manuelle Inspektion**.

The screenshot shows the 'Auftrag' form with the following fields: 'Auftrags-Nr. \*' (A-00000074), 'Status' (Offen), 'Auftragsart' (Ferninspektion), and 'Nachprüfung' (Nein). The 'Bezeichnung \*' field contains 'Jahresinspektion'. The 'Auftragsart' dropdown menu is open, showing three options: 'Ferninspektion', 'Manuelle Inspektion', and 'Montageauftrag'. The menu is highlighted with a red box.

Abschließend kann noch gewählt werden, ob eine **Nachprüfung** erforderlich ist:

- **Ja** = Geräte wurden bereits geprüft und müssen erneut überprüft werden
- **Nein** = eine Nachprüfung ist nicht erforderlich

The screenshot shows the 'Auftrag' form with the following fields: 'Auftrags-Nr. \*' (A-00000074), 'Status' (Offen), 'Auftragsart' (Ferninspektion), and 'Nachprüfung' (Nein). The 'Bezeichnung \*' field contains 'Jahresinspektion'. The 'Nachprüfung' dropdown menu is open, showing two options: 'Nein' and 'Ja'. The menu is highlighted with a red box.

Unter **Bezeichnung** kann der Name des Auftrags geändert werden.

The screenshot shows the 'Auftrag' form with the following fields: 'Auftrags-Nr. \*' (A-00000074), 'Status' (Offen), 'Auftragsart' (Ferninspektion), and 'Nachprüfung' (Nein). The 'Bezeichnung \*' field contains 'Jahresinspektion'. The 'Bezeichnung \*' field is highlighted with a red box.



Einen **Monteur** können Sie **optional** über die **Pfeiltaste** im Feld Monteur wählen. Wenn das **Feld leer** bleibt, ist der **Auftrag** für **alle** Nutzer **sichtbar**.

**Monteur**

Monteur

Martin Geppert

Leer = Auf allen Endgeräten sichtbar

Im Feld „**Inspektion**“ kann das Datum der Inspektion eingetragen werden. Klicken Sie dazu auf das **Kalendersymbol**, um die Datumsauswahl zu öffnen oder geben Sie das Datum direkt in das Feld ein.

**Inspektion**

Geplanter Termin \* 15.05.2026

Erliegt am tt.mm.jjjj

Datumsauswahl anzeigen

Mai 2026

| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1  | 2  | 3  |
| 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |

Löschen Heute

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Anz. Melder

Zeilen pro Seite 10 0-0 von 0 |< < > >|

Speichern Sie den Auftrag abschließend über den Button **Speichern**.

**Änderung**


Angelegt am

Letzte Änderung am


ZURÜCK LÖSCHEN NACHPRÜFUNG KOPIEREN STORNIEREN **✓ SPEICHERN**

## Auftrag bearbeiten

Zunächst den Navigationspunkt **Aufträge** öffnen.




Um einen **Auftrag** zu **bearbeiten**, öffnen Sie diesen per **Doppelklick** auf den Datensatz oder über das **Stiftsymbol**.



| Nr.        | Status | Auftragsart         | Geplantes Datum     | Erledigt am         | Bezeichnung      | Monteur        | Wohnungen | Letzte Änderung |                                                                                       |
|------------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| RWM-TC-037 | Offen  | Montageauftrag      | 15.05.2026 02:00:00 | Nicht abgeschlossen | Erstmontage      | Martin Geppert | 0         | vor 17 Minuten  |                                                                                       |
| A-00000073 | Offen  | Manuelle Inspektion | 06.05.2026 10:12:44 | Nicht abgeschlossen | Jahresinspektion | * alle *       | 35        | vor 7 Minuten   |  |
| A-00000071 | Offen  | Ferninspektion      | 06.05.2026 10:09:48 | Nicht abgeschlossen | Erstmontage      | * alle *       | 35        | vor 10 Minuten  |  |
| A-00000072 | Offen  | Manuelle Inspektion | 06.05.2026 10:09:48 | Nicht abgeschlossen | Erstmontage      | * alle *       | 35        | vor 10 Minuten  |  |
| A-00000070 | Offen  | Ferninspektion      | 10.04.2026 10:47:00 | Nicht abgeschlossen | Reparatur        | * alle *       | 1         | vor einem Monat |  |
| A-00000069 | Offen  | Ferninspektion      | 13.03.2026 08:12:00 | Nicht abgeschlossen | Jahresinspektion | * alle *       | 11        | vor 2 Monaten   |  |
| A-00000068 | Offen  | Ferninspektion      | 23.02.2026 14:23:00 | Nicht abgeschlossen | Jahresinspektion | * alle *       | 1         | vor 2 Monaten   |  |
| A-00000067 | Offen  | Ferninspektion      | 30.01.2026 08:15:00 | Nicht abgeschlossen | Reparatur        | Martin Geppert | 1         | vor 3 Monaten   |  |
| A-00000064 | Offen  | Ferninspektion      | 08.08.2025 13:31:00 | Nicht abgeschlossen | 123 Reparatur    | * alle *       | 1         | vor 9 Monaten   |  |
| A-00000063 | Offen  | Ferninspektion      | 07.08.2025 13:30:00 | Nicht abgeschlossen | Reparatur        | * alle *       | 1         | vor 9 Monaten   |  |

Hier können Sie **Auftragsnummer**, **Status**, **Auftragsart**, **Nachprüfung**, **Bezeichnung**, **Monteur** sowie den **geplanten Termin** ändern.

Die im Auftrag enthaltenen **Wohnungen** können nicht angepasst werden.







Speichern Sie die vorgenommenen Änderungen über den Button **„Speichern“**.

Alternativ können Sie den Auftrag über den Button **„Löschen“** entfernen. Zudem besteht die Möglichkeit, aus einem bereits erledigten Auftrag über den Button **„Nachprüfen“** eine Nachprüfung zu erstellen.


Über **„Kopieren“** können Sie den Auftrag duplizieren und über **„Stornieren“** den Auftrag entsprechend auf **„Storniert“** setzen.

## Lizenzen & Endgeräte

Unter diesem Navigationspunkt können Sie Ihre Lizenzen einsehen und diese bei Bedarf einem anderen Endgerät zuweisen.

### Lizenz freigeben

Öffnen Sie den Navigationspunkt **Lizenzen & Endgeräte**.



Zum öffnen **Doppelklick** auf den Datensatz oder das **Stiftsymbol** klicken.

|     | Lizenz-Nr. ▾ | Gültig von ▾        | Gültig bis ▾        | Status      | Geräte-id ▾                          | Gerätetyp ▾ | Android ▾ | Registriert am ▾ | Letzte Aktivität ▾ |
|-----|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------|--------------------|
| (+) | L-24C536-206 | 25.07.2024 09:37:29 | 25.07.2026 09:37:29 | in Gebrauch | 2e71951c-a41e-4c19-b225-7d9e1e3e5a2c | SM-X200     | 14        | vor 3 Monaten    | vor 3 Monaten      |
| (+) | L-24C536-203 | 23.07.2024 10:42:22 | 23.07.2026 10:42:22 | in Gebrauch | 7bcc6437-5a85-4438-82e3-66e22bd73884 | SM-S921B    | 36        | vor 6 Tagen      | vor 6 Tagen        |



Klicken Sie im Bereich **Zugewiesenes Endgerät** auf den Button **Lizenz freigeben**.

### Zugewiesenes Endgerät

Geräte Id: \*  
2e71051c-a41e-4c19-b225-7da61e365a2c

Benutzer: \*  
2e71051c-a41e-4c19-b225-7da61e365a2c

Hersteller: \*  
samsung

Gerät: \*  
SM-X200

Android Version: \*  
14

API: \*  
34

Registriert am:  
06.02.2026 14:20:02 - vor 3 Monaten

Zuletzt aktiv am:  
06.02.2026 14:23:36 - vor 3 Monaten

**LIZENZ FREIGEBEN**

Nach Freigabe kann die Lizenz erst wieder nach 7 Tagen erneut vergeben werden.


Benötigen Sie mehr Lizenzen? [Lizenzen verwalten](#)

Die Lizenz kann jetzt einem anderen Endgerät zugewiesen werden.

**Bitte beachten Sie, dass eine Lizenz erst nach 7 Tagen wieder freigegeben werden kann.**

## Lizenz kündigen / Kündigung zurücknehmen

Öffnen Sie den Navigationspunkt **Lizenzen & Endgeräte**.





Zum öffnen **Doppelklick** auf den Datensatz oder das **Stiftsymbol** klicken.

| Dashboard/ Lizenzen |              |                     |                     |             |                                      |          |                |                  |               |
|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------|----------|----------------|------------------|---------------|
| Lizenz-Nr.          | Gültig von   | Gültig bis          | Status              | Geräte-Id   | Gerätetyp                            | Android  | Registriert am | Letzte Aktivität |               |
| Alle                | Alle         | Alle                |                     | Alle        | Alle                                 | Alle     | Alle           | Alle             |               |
| (+)                 | L-24C536-206 | 25.07.2024 09:37:29 | 25.07.2026 09:37:29 | in Gebrauch | 2e71051c-a41e-4c19-b225-7da61e365a2c | SM-X200  | 14             | vor 3 Monaten    | vor 3 Monaten |
| (+)                 | L-24C536-203 | 23.07.2024 10:42:22 | 23.07.2026 10:42:22 | in Gebrauch | 7bcc6437-5a85-4438-82e3-66e22bd73884 | SM-S921B | 36             | vor 6 Tagen      | vor 6 Tagen   |

Im Feld **Status** kann über den Button **Lizenz kündigen** die Lizenz beendet werden.

### Status

Lizenz gekündigt

Nächste Verlängerung am:

Nicht-gekündigte Lizenzen werden jeweils 7 Tage vor Ablauf automatisch um ein weiteres Jahr verlängert.

Nein  
16.07.2026 10:42:22

**LIZENZ KÜNDIGEN** KÜNDIGUNG ZURÜCKNEHMEN

### Lizenz kündigen?

Möchten Sie die Lizenz wirklich kündigen? Die Lizenz wird nach Ablauf nicht automatisch verlängert.

ABBRECHEN **JA, KÜNDIGEN**

Über **Kündigung zurücknehmen** kann die Kündigung wieder aufgehoben werden.

### Status

Lizenz gekündigt

Nächste Verlängerung am:

Nicht-gekündigte Lizenzen werden jeweils 7 Tage vor Ablauf automatisch um ein weiteres Jahr verlängert.

Ja  
16.07.2026 10:42:22

LIZENZ KÜNDIGEN **KÜNDIGUNG ZURÜCKNEHMEN**

### Kündigung zurücknehmen?

Möchten Sie die Kündigung wirklich zurücknehmen? Die Lizenz wird dann wieder automatisch verlängert.

ABBRECHEN **JA, ZURÜCKNEHMEN**




## Protokolle

Unter diesem Navigationspunkt finden Sie alle **Inspektionsprotokolle** und können diese herunterladen.

### Anzeigen und herunterladen

Öffnen Sie den Navigationspunkt **Protokolle**.



Mit Klick auf das **Lupensymbol** können Sie sich ein **Inspektionsprotokoll** anzeigen lassen. Über das **Pfeil-Symbol** können Sie ein Protokoll lokal herunterladen. Es befindet sich dann in Ihrem Downloadordner auf dem PC.

| Nr.        | Ergebnis  | Auftrag | Datum               | Serien-Nr. | Modell        | Kunde                                         | Wohnung            | Adresse                        |     |
|------------|-----------|---------|---------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----|
| X-0000414  | unbekannt | Ad-Hoc  | 30.04.2026 11:33:01 | 3456       | ei650         | 6111 - Walther Koch GmbH                      | 4051               | Alte Salzgasse 2, 34127 Kassel | 🔍 ⬇ |
| X-0000413  | unbekannt | Ad-Hoc  | 30.04.2026 11:33:01 | 2344566    | ei650         | 6111 - Walther Koch GmbH                      | 4052               | Goethestraße 85, 34117 Kassel  | 🔍 ⬇ |
| P-00000410 | fehlend   | Ad-Hoc  | 01.04.2026 14:35:30 | 78999009   | ei650fa-sc327 | 145-563-445 - HLS Gebäude- und Hausverwaltung | 000-2805-2024-1050 | Hauptstraße 52, 20144 Hamburg  | 🔍 ⬇ |
| P-00000409 | fehlend   | Ad-Hoc  | 01.04.2026 14:35:30 | 2115       | ei6500-oms    | 145-563-445 - HLS Gebäude- und Hausverwaltung | 000-2503-2022-8695 | Hauptstraße 52, 20144 Hamburg  | 🔍 ⬇ |
| P-00000407 | fehlend   | Ad-Hoc  | 18.03.2026 12:27:23 | 3998       | ei6500-oms    | 6111 - Walther Koch GmbH                      | 4059               | Akazienstr. 92, 34121 Kassel   | 🔍 ⬇ |
| P-00000404 | fehlend   | Ad-Hoc  | 06.02.2026 14:21:53 | 78999009   | ei650fa-sc327 | 145-563-445 - HLS Gebäude- und Hausverwaltung | 000-2805-2024-1050 | Hauptstraße 52, 20144 Hamburg  | 🔍 ⬇ |
| P-00000403 | fehlend   | Ad-Hoc  | 06.02.2026 14:21:53 | 2115       | ei6500-oms    | 145-563-445 - HLS Gebäude- und Hausverwaltung | 000-2503-2022-8695 | Hauptstraße 52, 20144 Hamburg  | 🔍 ⬇ |
| P-00000399 | fehlend   | Ad-Hoc  | 29.01.2026 10:55:56 | 78999009   | ei650fa-sc327 | 145-563-445 - HLS Gebäude- und Hausverwaltung | 000-2805-2024-1050 | Hauptstraße 52, 20144 Hamburg  | 🔍 ⬇ |
| P-00000398 | fehlend   | Ad-Hoc  | 29.01.2026 10:55:56 | 2115       | ei6500-oms    | 145-563-445 - HLS Gebäude- und Hausverwaltung | 000-2503-2022-8695 | Hauptstraße 52, 20144 Hamburg  | 🔍 ⬇ |
| P-00000397 | ok        | Ad-Hoc  | 29.01.2026 08:32:03 | 5670977    | ei650         | 145-563-445 - HLS Gebäude- und Hausverwaltung | 000-2704-2023-2500 | Hauptstraße 52, 20144 Hamburg  | 🔍 ⬇ |



1 / 1 - 100% +

**Ei Electronics®**  
fire + gas detection

**Inspektionsprotokoll**  
Manuelle Inspektion

|             |                |                      |                     |
|-------------|----------------|----------------------|---------------------|
| Hersteller: | Ei Electronics | Protokoll-Nr.:       | P-00000414          |
| Modell:     | Ei650          | Protokoll-Zeitpunkt: | 29.04.2026 10:24:31 |
| Serien-Nr.: | 3456           |                      |                     |

|                   |                  |                    |                  |
|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Installationsort: |                  | Liegenschafts-Nr.: |                  |
| Ref-Nr.:          | 4051             | Bewohner:          | Degenhardt-Lippe |
| Straße:           | Alte Salzgasse 2 | Lage:              | Ap.452           |
| PLZ / Ort:        | 34127 Kassel     | Raum:              |                  |

**Durchgeführte Arbeiten:**  
Manuelle Inspektion gemäß DIN 14676 (Verfahren A)

- Kontrolle auf Demontage
- Kontrolle, ob eine funktionsrelevante Beschädigung des Rauchwarnmelders vorliegt
- Kontrolle der Energieversorgung
- Kontrolle der Rauchsensoren
- Kontrolle der Funktion des Warnsignals
- Kontrolle, ob die Rauchereintrittsöffnungen frei sind (z. B. Abdeckungen, Verschmutzung durch Flusen und Stäube)
- Kontrolle, ob die Umgebung von 0,5 m um den Rauchwarnmelder frei von Hindernissen (z. B. Einrichtungsgegenstände) ist, die das Eindringen von Brandrauch in den Rauchwarnmelder behindern könnten
- Überwachung der vorgesehenen Betriebsdauer


**Ergebnis:**  
Prüfung OK. Das Gerät ist einsatzbereit.

**Bemerkungen:**

## Sammeldownload

Sie können mehrere **Protokolle** gesammelt als **ZIP-Datei** herunterladen.

Öffnen Sie den Navigationspunkt **Protokolle**.



Setzen Sie den **Filter** so, dass nur noch die Protokolle angezeigt werden, die Sie herunterladen möchten.



Klicken Sie anschließend auf die **drei Punkte** und wählen Sie **Sammeldownload** aus.

Dashboard/ Inspektionsprotokolle

| Nr. ▾      | Ergebnis ▾ | Auftrag ▾  | Datum ▾             | Serien-Nr. ▾ | Modell ▾  | Kunde ▾                                       | Wohnung ▾          | Adresse                       | ...                                             |
|------------|------------|------------|---------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| P-00000375 | mit Fehler | A-00000013 | 24.04.2025 16:30:24 | 0009342      | ei650     | 145-563-445 - HLS Gebäude- und Hausverwaltung | 000-1509-2021-5682 | Hauptstraße 52, 20144 Hamburg | Export<br>Sammeldownload<br>Filter zurücksetzen |
| P-00000374 | mit Fehler | A-00000013 | 24.04.2025 16:28:50 | 0007325      | ei650     | 145-563-445 - HLS Gebäude- und Hausverwaltung | 000-1509-2021-5682 | Hauptstraße 52, 20144 Hamburg |                                                 |
| P-00000297 | mit Fehler | A-00000045 | 25.02.2025 12:18:19 | 0007325      | ei650     | 145-563-445 - HLS Gebäude- und Hausverwaltung | 000-1509-2021-5682 | Hauptstraße 52, 20144 Hamburg |                                                 |
| P-00000282 | mit Fehler | A-00000045 | 25.02.2025 12:18:40 | 223352       | ei650     | 145-563-445 - HLS Gebäude- und Hausverwaltung | 000-1509-2021-5682 | Hauptstraße 52, 20144 Hamburg |                                                 |
| P-00000216 | mit Fehler | Ad-Hoc     | 14.02.2025 10:20:06 | 00077409     | ei650     | 145-563-445 - HLS Gebäude- und Hausverwaltung | 000-2704-2023-2500 | Hauptstraße 52, 20144 Hamburg |                                                 |
| P-00000199 | mit Fehler | A-00000030 | 20.12.2024 08:57:33 | 0007325      | ei650     | 145-563-445 - HLS Gebäude- und Hausverwaltung | 000-1509-2021-5682 | Hauptstraße 52, 20144 Hamburg |                                                 |
| P-00000188 | mit Fehler | Ad-Hoc     | 02.12.2024 13:54:36 | 4323815      | ei650-oms |                                               |                    | Hauptstraße 52, 20144 Hamburg |                                                 |
| P-00000175 | mit Fehler | A-00000010 | 02.12.2024 09:03:34 | 00007250     | ei650     | 145-563-445 - HLS Gebäude- und Hausverwaltung | 000-2805-2024-1050 | Hauptstraße 52, 20144 Hamburg |                                                 |
| P-00000174 | mit Fehler | A-00000010 | 05.11.2024 09:31:22 | 0009342      | ei650     | 145-563-445 - HLS Gebäude- und Hausverwaltung | 000-1509-2021-5682 | Hauptstraße 52, 20144 Hamburg |                                                 |
| P-00000169 | mit Fehler | A-00000010 | 02.12.2024 09:11:54 | 0007923      | ei650     | 145-563-445 - HLS Gebäude- und Hausverwaltung | 000-1509-2021-5682 | Hauptstraße 52, 20144 Hamburg |                                                 |

Zeilen pro Seite 10 1-10 von 18

Nun wird Ihnen nochmals die **Anzahl der ausgewählten Protokolle** angezeigt.

Wenn alle Angaben korrekt sind, starten Sie den Download über den Button **Herunterladen**. Die **ZIP-Datei** wird anschließend in Ihrem lokalen **Download-Ordner** auf Ihrem Rechner gespeichert.

**Sammeldownload**

18 Protokolle werden als ZIP-Archiv heruntergeladen.

Die ZIP-Datei enthält alle Protokoll-PDFs und eine index.txt mit Metadaten.

ABBRECHEN HERUNTERLADEN


## Datenimport

Über diesen Navigationspunkt können Sie eine **Import-Vorlage (XML-Datei)** erstellen, mit der Datensätze der Typen **Wohnungen**, **Melder** und **Protokolle** in das System importiert werden können.




## Import - Wohnungen

Öffnen Sie den Navigationspunkt **Datenimport**.



Wählen Sie zuerst das Import-Modul **Wohnungen**. Klicken Sie dann auf **Info laden**.





Setzen Sie einen **Haken** in die Felder, die Sie importieren möchten. Unter **Beschreibung** finden Sie die Bezeichnung in Klarschrift sowie den Hinweis, ob es sich um ein **Pflichtfeld** handelt.

### Wohnungen

Import von Wohnungen

- Bestehende Wohnungen werden anhand der Referenznummer (refNo) aktualisiert.
- Das Feld 'streetNumber' Kann dazu benutzt werden Straße & Nr. zusammen zu übergeben. Es wird dann versucht die Nummer zu trennen. In diesem Fall dürfen aber die Einzelfelder 'street' und 'number' nicht benutzt werden.

| <input type="checkbox"/>            | Spalte                             | Beschreibung                             |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>refNo</b><br>string(50)         | Interne Ref-Nr.<br>Pflichtfeld           |
| <input type="checkbox"/>            | <b>externalRefNo</b><br>string(50) | Liegenschafts-Nr.                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>customerCode</b><br>string(50)  | Kunden-Nr.                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>street</b><br>string(255)       | Straße                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>number</b><br>string(50)        | Hausnummer                               |
| <input type="checkbox"/>            | <b>streetNumber</b><br>string(255) | Straße & Hausnummer<br>Kombiniertes Feld |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>postcode</b><br>string(50)      | PLZ                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>city</b><br>string(255)         | Ort                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>location</b><br>string(255)     | Lage (Etage/Apartment/etc)               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>resident</b><br>string(255)     | Bewohner                                 |
| <input type="checkbox"/>            | <b>serviceMonth</b><br>integer     | Inspektionsmonat<br>(1-12, 0=kein)       |

Wählen Sie **Erweiterte Infos in Vorlage** aus, damit die **Beschreibungen in der Exportdatei** in Klarschrift angezeigt werden.

Klicken Sie anschließend auf **Import-Vorlage erzeugen**, um die Vorlage zu erstellen.

Im Anschluss wird eine **XML-Datei** heruntergeladen, die Sie in Ihrem lokalen **Downloadordner** finden.

☒ IMPORT-VORLAGE ERZEUGEN

☒ Erweiterte Infos in Vorlage

Wichtig: Diese Liste zeigt alle vom Import-Modul unterstützten Felder. Bitte wählen Sie ausschließlich die Felder aus, die Sie auch beabsichtigen zu befüllen. So können Sie auch gezielt einzelne Werte in den Datensätzen aktualisieren ohne andere Daten zu verändern. Wenn Sie jedoch eine Spalte angeben, muss diese auch gefüllt werden, ansonsten wird es so gewertet als ob Sie den Wert löschen wollen. Je nach Import-Modul können nicht immer alle Felder gleichzeitig angegeben werden.

Öffnen Sie die **XML-Datei** direkt. Sollte die Darstellung nicht korrekt funktionieren, öffnen Sie eine leere **Excel-Datei** und laden die XML-Datei über **Datei → Öffnen** aus Ihrem Downloadordner.

Befüllen Sie die Felder in der Datei ab **Zeile 6**.





Sobald Sie alle Felder ausgefüllt haben, markieren Sie den gesamten Bereich ab **Zeile 5**. Wichtig ist, dass die **Überschriften in Zeile 5** mit ausgewählt und kopiert werden.

|    | A                | B              | C                      | D          | E          | F                    | G                                  | H                   | I |
|----|------------------|----------------|------------------------|------------|------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|---|
| 1  | Interne Ref.-Nr. | Kunden-Nr.     | Straße                 | Hausnummer | PLZ        | Ort                  | Lage (Etage/Apartment/et. Bewohner |                     |   |
| 2  | Pflichtfeld      |                |                        |            |            |                      |                                    |                     |   |
| 3  |                  |                |                        |            |            |                      |                                    |                     |   |
| 4  | string(50)       | string(50)     | string(255)            | string(50) | string(50) | string(255)          | string(255)                        | string(255)         |   |
| 5  | refNo            | customerCode   | street                 | number     | postcode   | city                 | location                           | resident            |   |
| 6  | A-0815-4711      | 09446/1322/141 | Klara-Rottenmeier-Str. | 5          | 81735      | München              | EG links                           | Inge Meisel         |   |
| 7  | A-0815-4712      | 09446/1322/141 | Klara-Rottenmeier-Str. | 5          | 81735      | München              | EG rechts                          | Horst Drinda        |   |
| 8  | A-0815-4713      | 09446/1322/141 | Klara-Rottenmeier-Str. | 5          | 81735      | München              | OG 1 Mitte                         | Helga Hahnemann     |   |
| 9  | A-0815-4714      | 09446/1322/141 | Klara-Rottenmeier-Str. | 5          | 81735      | München              | DG Mitte                           | Anna Teluren        |   |
| 10 | 3315-1           | 145-563-445    | Dr. Brinkmann Platz    | 3          | 79104      | Freiburg im Breisgau |                                    | Klaus-Jürgen Wussow |   |
| 11 | 3315-2           | 145-563-445    | Dr. Brinkmann Platz    | 3          | 79104      | Freiburg im Breisgau |                                    | Gabi Dom            |   |
| 12 | 3315-3           | 145-563-445    | Dr. Brinkmann Platz    | 3          | 79104      | Freiburg im Breisgau |                                    | Sascha Hehn         |   |

Kopieren Sie die markierten Felder und fügen Sie diese in das Feld **Import Daten** im **Rauchwarnmelder-Manager** ein.

Import-Modul: Wohnungen

INFO LADEN

**Import Daten**

| refNo       | customerCode   | street                 | number | postcode | city                 | location   | resident            |
|-------------|----------------|------------------------|--------|----------|----------------------|------------|---------------------|
| A-0815-4711 | 09446/1322/141 | Klara-Rottenmeier-Str. | 5      | 81735    | München              | EG links   | Inge Meisel         |
| A-0815-4712 | 09446/1322/141 | Klara-Rottenmeier-Str. | 5      | 81735    | München              | EG rechts  | Horst Drinda        |
| A-0815-4713 | 09446/1322/141 | Klara-Rottenmeier-Str. | 5      | 81735    | München              | OG 1 Mitte | Helga Hahnemann     |
| A-0815-4714 | 09446/1322/141 | Klara-Rottenmeier-Str. | 5      | 81735    | München              | DG Mitte   | Anna Teluren        |
| 3315-1      | 145-563-445    | Dr. Brinkmann Platz    | 3      | 79104    | Freiburg im Breisgau |            | Klaus-Jürgen Wussow |
| 3315-2      | 145-563-445    | Dr. Brinkmann Platz    | 3      | 79104    | Freiburg im Breisgau |            | Gabi Dom            |
| 3315-3      | 145-563-445    | Dr. Brinkmann Platz    | 3      | 79104    | Freiburg im Breisgau |            | Sascha Hehn         |



Klicken Sie nun auf **Vorschau erzeugen** und prüfen Sie, ob Fehler vorliegen. Wenn keine Fehler vorliegen, klicken Sie auf **Import ausführen**, um den Vorgang abzuschließen.

Vorschau

| Zeile | Aktion    | Meldung | Interne Ref.-Nr. | Kunden-Nr.     | Straße                 | Hausnummer | PLZ   | Ort                  | Lage (Etage/Apartment/etc) | Bewohn              |
|-------|-----------|---------|------------------|----------------|------------------------|------------|-------|----------------------|----------------------------|---------------------|
| 2     | Neuanlage |         | A-0815-4711      | 09446/1322/141 | Klara-Rottenmeier-Str. | 5          | 81735 | München              | EG links                   | Inge Me             |
| 3     | Neuanlage |         | A-0815-4712      | 09446/1322/141 | Klara-Rottenmeier-Str. | 5          | 81735 | München              | EG rechts                  | Horst Drinda        |
| 4     | Neuanlage |         | A-0815-4713      | 09446/1322/141 | Klara-Rottenmeier-Str. | 5          | 81735 | München              | OG 1 Mitte                 | Helga Hahnerr       |
| 5     | Neuanlage |         | A-0815-4714      | 09446/1322/141 | Klara-Rottenmeier-Str. | 5          | 81735 | München              | DG Mitte                   | Anna Teluren        |
| 6     | Neuanlage |         | 3315-1           | 145-563-445    | Dr. Brinkmann Platz    | 3          | 79104 | Freiburg im Breisgau |                            | Klaus-Jürgen Wussow |
| 7     | Neuanlage |         | 3315-2           | 145-563-445    | Dr. Brinkmann Platz    | 3          | 79104 | Freiburg im Breisgau |                            | Gabi Do             |
| 8     | Neuanlage |         | 3315-3           | 145-563-445    | Dr. Brinkmann Platz    | 3          | 79104 | Freiburg im Breisgau |                            | Sascha Hehn         |

1. VORSCHAU ERZEUGEN

2. IMPORT AUSFÜHREN


**Zusatz:** Der Import kann auch zur **Bearbeitung bestehender Daten** genutzt werden. Wird beispielsweise eine vorhandene **Ref.-Nr. (Interne Ref.-Nr.)** mit einem geänderten **Bewohnernamen (resident)** importiert, wird der vorhandene Wert im RWM-Manager überschrieben.

**Hinweis:** Das Import-Modul **Protokolle** bezieht sich auf **verschlüsselte OMS-Funkprotokolle**.




## Import - Ei Produkte

Öffnen Sie den Navigationspunkt **Datenimport**.



Wählen Sie zuerst das Import-Modul **Melder**. Klicken Sie dann auf **Info laden**.





Setzen Sie einen **Haken** in die Felder, die Sie importieren möchten. Unter **Beschreibung** finden Sie die Bezeichnung in Klarschrift sowie den Hinweis, ob es sich um ein **Pflichtfeld** handelt.

### Melder

Import von Meldern

- 'type' unterstützt folgende Typen: ei6500-oms, ei650fa-sc327, ei650
- 'aesKey' muss nur bei type ei6500-oms angegeben werden
- 'aesKey' für Typ 'ei650fa-sc327' wird automatisch gefüllt
- 'mbusId' ist eine Kombination aus Typ und Serien-Nr. und kann zur Identifikation bei späteren Aktualisierungen anstelle von 'type' und 'serial' angegeben werden. Z.b. bei Meldern, zu denen keine Serien-Nr. erfasst wurde.

| <input type="checkbox"/> Spalte                                 | Beschreibung                             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>type</b><br>string(50)   | Typ<br>Pflicht bei Neuanlage             |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>serial</b><br>string(10) | Serien-Nr.<br>Pflicht bei Neuanlage      |
| <input type="checkbox"/> <b>mbusId</b><br>string(50)            | Mbus-Id                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>refNo</b><br>string(50)  | Wohnung Ref-Nr.                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>room</b><br>string(255)  | Raum                                     |
| <input type="checkbox"/> <b>aesKey</b><br>string(32)            | AES-Schlüssel<br>16 bytes als Hex-String |
| <input type="checkbox"/> <b>status</b><br>string(50)            | Status                                   |
| <input type="checkbox"/> <b>message</b><br>string(255)          | Letzte Meldung                           |

Wählen Sie **Erweiterte Infos in Vorlage** aus, damit die **Beschreibungen in der Exportdatei** in Klarschrift angezeigt werden.

Klicken Sie anschließend auf **Import-Vorlage erzeugen**, um die Vorlage zu erstellen.

Im Anschluss wird eine **XML-Datei** heruntergeladen, die Sie in Ihrem lokalen **Downloadordner** finden.

☒ IMPORT-VORLAGE ERZEUGEN

☒ Erweiterte Infos in Vorlage

Wichtig: Diese Liste zeigt alle vom Import-Modul unterstützten Felder. Bitte wählen Sie ausschließlich die Felder aus, die Sie auch beabsichtigen zu befüllen. So können Sie auch gezielt einzelne Werte in den Datensätzen aktualisieren ohne andere Daten zu verändern. Wenn Sie jedoch eine Spalte angeben, muss diese auch gefüllt werden, ansonsten wird es so gewertet als ob Sie den Wert löschen wollen. Je nach Import-Modul können nicht immer alle Felder gleichzeitig angegeben werden.

Öffnen Sie die **XML-Datei** direkt. Sollte die Darstellung nicht korrekt funktionieren, öffnen Sie eine leere **Excel-Datei** und laden die XML-Datei über **Datei → Öffnen** aus Ihrem Downloadordner.

Befüllen Sie die Felder in der Datei ab **Zeile 6**. In der Spalte **Typ** können alle **Ei-Produktbezeichnungen** eingegeben werden.



Sobald Sie alle Felder ausgefüllt haben, markieren Sie den gesamten Bereich ab **Zeile 5**. Wichtig ist, dass die **Überschriften in Zeile 5** mit ausgewählt und kopiert werden.

| Typ                   | Serien-Nr. | Wohnung Ref-Nr. | Raum               |
|-----------------------|------------|-----------------|--------------------|
| Pflicht bei Neuanlage |            |                 |                    |
| string(50)            | string(10) | string(50)      | string(255)        |
| type                  | serial     | refNo           | room               |
| Ei6500-OMS            | 4583533    | A-0815-4712     | Schlafzimmer       |
| Ei650FA-SC327         | 4583523    | A-0815-4712     | Flur               |
| Ei650IRF              | 4558632    | A-0815-4712     | Wohnzimmer         |
| Ei650I                | 3022853    | A-0815-4712     | Kinderzimmer       |
| Ei630IRF              | 4758231    | A-0815-4712     | Arbeitszimmer      |
| Ei208IRF              | 6582581    | A-0815-4712     | Küche              |
| Ei208I                | 2358422    | A-0815-4712     | Bad                |
| Ei407G                | 2255835    | A-0815-4712     | Heizraum           |
| Ei450                 | 1414526    | A-0815-4712     | Treppemhaus        |
| Ei3014                | 9658251    | A-0815-4711     | Flur               |
| Ei3016                | 9658255    | A-0815-4711     | Flur               |
| Ei3018                | 9658254    | A-0815-4711     | Treppemhaus        |
| Ei3024                | 9658258    | A-0815-4711     | Treppemhaus        |
| Ei413                 | 1252032    | A-0815-4711     | Heizraum           |
| Ei414                 | 1252033    | A-0815-4711     | Diele              |
| Ei428                 | 1414525    | A-0815-4711     | Sicherungskasten   |
| MCP401RC              | 825358     | A-0815-4711     | Flur               |
| Ei128RBU              | 1258668    | A-0815-4711     | Versorgungsschacht |
| Ei170RF               | 2255847    | A-0815-4711     | Aufenthaltsraum    |
| SAB300                | 2925354    | A-0815-4711     | Werkshalle         |
| YA30                  | 1215151    | A-0815-4711     | Werkstatt          |

Kopieren Sie die markierten Felder und fügen Sie diese in das Feld **Import Daten** im **Rauchwarnmelder-Manager** ein.

Import-Modul: Melder INFO LADEN

**Import Daten**

|          |         |             |                    |
|----------|---------|-------------|--------------------|
| Ei3024   | 9658258 | A-0815-4711 | Treppemhaus        |
| Ei413    | 1252032 | A-0815-4711 | Heizraum           |
| Ei414    | 1252033 | A-0815-4711 | Diele              |
| Ei428    | 1414525 | A-0815-4711 | Sicherungskasten   |
| MCP401RC | 825358  | A-0815-4711 | Flur               |
| Ei128RBU | 1258668 | A-0815-4711 | Versorgungsschacht |
| Ei170RF  | 2255847 | A-0815-4711 | Aufenthaltsraum    |
| SAB300   | 2925354 | A-0815-4711 | Werkshalle         |
| YA30     | 1215151 | A-0815-4711 | Werkstatt          |

1. VORSCHAU ERZEUGEN 2. IMPORT AUSFÜHREN



Klicken Sie nun auf **Vorschau erzeugen** und prüfen Sie, ob Fehler vorliegen. Wenn keine Fehler vorliegen, klicken Sie auf **Import ausführen**, um den Vorgang abzuschließen.

Vorschau

| Zeile | Aktion    | Meldung | Typ           | Serien-Nr. | Wohnung Ref-Nr. | Raum          | MBus-ID    | Straße/Nr.               | PLZ/Ort       |
|-------|-----------|---------|---------------|------------|-----------------|---------------|------------|--------------------------|---------------|
| 2     | Neuanlage |         | Ei6500-OMS    | 4583533    | A-0815-4712     | Schlafzimmer  | EiE4583533 | Klara-Rottenmeier-Str. 5 | 81735 München |
| 3     | Neuanlage |         | Ei650FA-SC327 | 4583523    | A-0815-4712     | Flur          | XXX4583523 | Klara-Rottenmeier-Str. 5 | 81735 München |
| 4     | Neuanlage |         | Ei650IRF      | 4558632    | A-0815-4712     | Wohnzimmer    | XXX4558632 | Klara-Rottenmeier-Str. 5 | 81735 München |
| 5     | Neuanlage |         | Ei650i        | 3022853    | A-0815-4712     | Kinderzimmer  | XXX3022853 | Klara-Rottenmeier-Str. 5 | 81735 München |
| 6     | Neuanlage |         | Ei630IRF      | 4758231    | A-0815-4712     | Arbeitszimmer | XXX4758231 | Klara-Rottenmeier-Str. 5 | 81735 München |
| 7     | Neuanlage |         | Ei208IRF      | 6582581    | A-0815-4712     | Küche         | XXX6582581 | Klara-Rottenmeier-Str. 5 | 81735 München |
| 8     | Neuanlage |         | Ei208i        | 2358422    | A-0815-4712     | Bad           | XXX2358422 | Klara-Rottenmeier-Str. 5 | 81735 München |
| 9     | Neuanlage |         | Ei407G        | 2255835    | A-0815-4712     | Heizraum      | XXX2255835 | Klara-Rottenmeier-Str. 5 | 81735 München |
| 10    | Neuanlage |         | Ei450         | 1414526    | A-0815-4712     | Treppemhaus   | XXX1414526 | Klara-Rottenmeier-Str. 5 | 81735 München |
| 11    | Neuanlage |         | Ei3014        | 9658251    | A-0815-4711     | Flur          | XXX9658251 | Klara-Rottenmeier-Str. 5 | 81735 München |
| 12    | Neuanlage |         | Ei3016        | 9658255    | A-0815-4711     | Flur          | XXX9658255 | Klara-Rottenmeier-Str. 5 | 81735 München |
|       |           |         |               |            |                 |               |            | Klara-Rottenmeier-       | 81735         |

1. VORSCHAU ERZEUGEN

2. IMPORT AUSFÜHREN

Sobald der Import erfolgreich abgeschlossen wurde, werden die Geräte in der **Wohnung** unter **Installierte Melder** angezeigt ([Wohnung - Übersicht Melder und Protokolle](#)).

Installierte Melder


|       | Status    | Raum          | Modell        | Serien Nr. |
|-------|-----------|---------------|---------------|------------|
| ■ ■ ■ | Unbekannt | Treppemhaus   | Ei450         | 1414526    |
| ■ ■ ■ | Unbekannt | Heizraum      | Ei407G        | 2255835    |
| ■ ■ ■ | Unbekannt | Bad           | Ei208i        | 2358422    |
| ■ ■ ■ | Unbekannt | Kinderzimmer  | Ei650i        | 3022853    |
| ■ ■ ■ | Unbekannt | Wohnzimmer    | Ei650IRF      | 4558632    |
| ■ ■ ■ | Unbekannt | Flur          | Ei650FA-SC327 | 4583523    |
| ■ ■ ■ | Unbekannt | Schlafzimmer  | ei650lrf      | 4583533    |
| ■ ■ ■ | Unbekannt | Schlafzimmer  | Ei6500-OMS    | 4583533    |
| ■ ■ ■ | Unbekannt | Arbeitszimmer | Ei630IRF      | 4758231    |
| ■ ■ ■ | Unbekannt | Küche         | Ei208IRF      | 6582581    |

**Hinweis:** Das Import-Modul **Protokolle** bezieht sich auf **verschlüsselte OMS-Funkprotokolle**.




## Import - Fremdgeräte

Gehen Sie dazu zum Navigationspunkt **Datenimport**.



Wählen Sie im **Dropdownmenü** den Punkt **Melder** aus und klicken Sie anschließend auf **Info laden**.



Wählen Sie nun die Felder aus, die Sie importieren möchten, indem Sie die entsprechenden Haken setzen. **Typ** und **Serien-Nr.** sind Pflichtfelder.

Aktivieren Sie anschließend die Option **Erweiterte Infos in Vorlage** und klicken Sie auf **Import-Vorlage erzeugen**.

Im Anschluss wird eine **XML-Datei** heruntergeladen, die Sie in Ihrem lokalen **Downloadordner** finden.



### Melder

Import von Meldern

- 'type' unterstützt folgende Typen: ei6500-oms, ei650fa-sc327, ei650
- 'aesKey' muss nur bei type ei6500-oms angegeben werden
- 'aesKey' für Typ 'ei650fa-sc327' wird automatisch gefüllt
- 'mbusId' ist eine Kombination aus Typ und Serien-Nr. und kann zur Identifikation bei späteren Aktualisierungen anstelle von 'type' und 'serial' angegeben werden. Z.b. bei Meldern, zu denen keine Serien-Nr. erfasst wurde.

| <input type="checkbox"/>            | Spalte                                     | Beschreibung                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>type</b><br>string(50)                  | Typ<br>Pflicht bei Neuanlage             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>serial</b><br>string(10)                | Serien-Nr.<br>Pflicht bei Neuanlage      |
| <input type="checkbox"/>            | <b>mbusId</b><br>string(50)                | Mbus-Id                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>refNo</b><br>string(50)                 | Wohnung Ref-Nr.                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>room</b><br>string(255)                 | Raum                                     |
| <input type="checkbox"/>            | <b>aesKey</b><br>string(32)                | AES Schlüssel<br>16 bytes als Hex-String |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <b>status</b><br>string(50)                | Status                                   |
| <input type="checkbox"/>            | <b>message</b><br>string(255)              | Letzte Meldung                           |
| <input type="checkbox"/>            | <b>dateLastServiceRemote</b><br>string(50) | Datum letzte Ferninspektion              |
| <input type="checkbox"/>            | <b>dateLastServiceManual</b><br>string(50) | Datum letzte man. Inspektion             |

☒ Erweiterte Infos in Vorlage

**Wichtig:** Diese Liste zeigt alle vom Import-Modul unterstützten Felder. Bitte wählen Sie ausschließlich die Felder aus, die Sie auch beabsichtigen zu befüllen. So können Sie auch gezielt einzelne Werte in den Datensätzen aktualisieren ohne andere Daten zu verändern. Wenn Sie jedoch eine Spalte angeben, muss diese auch gefüllt werden, ansonsten wird es so gewertet als ob Sie den Wert löschen wollen. Je nach Import-Modul können nicht immer alle Felder gleichzeitig angegeben werden.

Öffnen Sie die **XML-Datei** direkt. Sollte die Darstellung nicht korrekt funktionieren, öffnen Sie eine leere **Excel-Datei** und laden die XML-Datei über **Datei → Öffnen** aus Ihrem Downloadordner.

Befüllen Sie die Felder in der Datei ab **Zeile 6**. In der Spalte **Typ** können alle **Fremdproduktschreibweisen** verwendet werden.

Sobald Sie alle Felder ausgefüllt haben, markieren Sie den gesamten Bereich ab **Zeile 5**. Wichtig ist, dass die **Überschriften in Zeile 5** mit ausgewählt und kopiert werden.





Automatisches Speichern ☐ Import\_Template\_Melder.xml Suchen

Datei **Start** Einfügen Zeichnen Seitenlayout Formeln Daten Überprüfen Ansicht Automatisieren Hilfe Acrobat

Einfügen Aptos Narrow 11 A<sup>+</sup> A<sup>-</sup> F K U Textumbruch Standard % 000 0.00 0.00

Zwischenablage Schriftart Ausrichtung Zahl

E9 fx ok

|    | A                          | B                     | C                   | D            | E      | F | G |
|----|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------|---|---|
| 1  | Typ                        | Serien-Nr.            | Wohnung Ref-Nr.     | Raum         |        |   |   |
| 2  | Pflicht bei Neuanlage      | Pflicht bei Neuanlage |                     |              |        |   |   |
| 3  |                            |                       |                     |              |        |   |   |
| 4  | string(50)                 | string(10)            | string(50)          | string(255)  |        |   |   |
| 5  | type                       | serial                | refNo               | room         | status |   |   |
| 6  | Hecatron Genius H          | 432550122             | 000-1509-2021-56810 | Schlafzimmer | ok     |   |   |
| 7  | Hecatron Genius H          | 432524551             | 000-1509-2021-56810 | Kinderzimmer | ok     |   |   |
| 8  | FireAngel ST-622-DE P-Line | 17032523              | 000-1509-2021-56810 | Flur         | ok     |   |   |
| 9  | FireAngel ST-622-DE P-Line | 17003241              | 000-1509-2021-56810 | Diele        | ok     |   |   |
| 10 |                            |                       |                     |              |        |   |   |
| 11 |                            |                       |                     |              |        |   |   |
| 12 |                            |                       |                     |              |        |   |   |

Fügen Sie die kopierten Daten anschließend in das Feld **Import Daten** im **RWM-Manager** ein.

Klicken Sie danach auf **1. Vorschau erzeugen**. Wird im Feld **Vorschau** kein Fehler angezeigt, kann der Import über **2. Import ausführen** gestartet werden.

**Import Daten**

| type                       | serial    | refNo               | room         | status |
|----------------------------|-----------|---------------------|--------------|--------|
| Hecatron Genius H          | 432550122 | 000-1509-2021-56810 | Schlafzimmer | ok     |
| Hecatron Genius H          | 432524551 | 000-1509-2021-56810 | Kinderzimmer | ok     |
| FireAngel ST-622-DE P-Line | 17032523  | 000-1509-2021-56810 | Flur         | ok     |
| FireAngel ST-622-DE P-Line | 17003241  | 000-1509-2021-56810 | Diele        | ok     |

**Vorschau**

| Zeile | Aktion | Meldung | Typ                        | Serien-Nr. | Wohnung Ref-Nr.     | Raum         | Status | MBus-ID      | Straße/Nr.     | PLZ/Ort       |
|-------|--------|---------|----------------------------|------------|---------------------|--------------|--------|--------------|----------------|---------------|
| 2     | Update |         | Hecatron Genius H          | 432550122  | 000-1509-2021-56810 | Schlafzimmer | ok     | XXX432550122 | Hauptstraße 52 | 20144 Hamburg |
| 3     | Update |         | Hecatron Genius H          | 432524551  | 000-1509-2021-56810 | Kinderzimmer | ok     | XXX432524551 | Hauptstraße 52 | 20144 Hamburg |
| 4     | Update |         | FireAngel ST-622-DE P-Line | 17032523   | 000-1509-2021-56810 | Flur         | ok     | XXX17032523  | Hauptstraße 52 | 20144 Hamburg |
| 5     | Update |         | FireAngel ST-622-DE P-Line | 17003241   | 000-1509-2021-56810 | Diele        | ok     | XXX17003241  | Hauptstraße 52 | 20144 Hamburg |

1. VORSCHAU ERZEUGEN 2. IMPORT AUSFÜHREN




Sobald der Import erfolgreich abgeschlossen wurde, werden die Geräte in der **Wohnung** unter **Installierte Melder** angezeigt ([Wohnung - Übersicht Melder und Protokolle](#)).

| Installierte Melder |        |              |                            |            |
|---------------------|--------|--------------|----------------------------|------------|
|                     | Status | Raum         | Modell                     | Serien Nr. |
|                     | Ok     | Diele        | FireAngel ST-622-DE P-Line | 17003241   |
|                     | Ok     | Flur         | FireAngel ST-622-DE P-Line | 17032523   |
|                     | Ok     | Kinderzimmer | Hekatron Genius H          | 432524551  |
|                     | Ok     | Schlafzimmer | Hekatron Genius H          | 432550122  |

## Export

Exporte werden genutzt, um Datensätze in Tabellenform aus dem RWM-Manager zu generieren. Bevor ein Export durchgeführt werden kann, muss eine Export-Vorlage erstellt werden, in der definiert wird, welche Daten exportiert werden sollen.

Wählen Sie im Hauptmenü den Navigationspunkt **Einstellungen**.






Klicken Sie auf **Export Formate**.




Über den Button **Neues Export-Format** können Sie eine neue **Exportvorlage** erstellen.  
Über das **Stiftsymbol** haben Sie die Möglichkeit, ein bestehendes Export-Format zu bearbeiten.



Geben Sie dem Export einen **Namen**.

Wählen Sie anschließend unter **Typ** aus, ob Sie ein Export-Format für **Wohnungen**, **Melder** oder **Inspektionsprotokolle** anlegen möchten.





Setzen Sie im Bereich **Verfügbare Spalten** einen Haken vor die Felder, die in Ihrem Export enthalten sein sollen.


Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Speichern**.

Um einen Export durchzuführen, wechseln Sie je nach gewünschtem Inhalt im Hauptmenü in den entsprechenden Navigationspunkt, für den Sie die Export-Vorlage erstellt haben (**Wohnungen**, **Melder** oder **Protokolle**).




Nutzen Sie dort die **Filterfunktionen**, um die Datensätze auszuwählen, die Sie exportieren möchten.

Klicken Sie über das **drei-Punkte-Menü** auf **Export** und wählen Sie anschließend die gewünschte **Export-Vorlage** aus.



Bestätigen Sie nun mit **Daten Exportieren**, um den Export durchzuführen.




Anschließend wird eine **XML-Datei** erstellt, die in Ihrem **lokalen Downloadordner** auf Ihrem Rechner gespeichert wird.

Öffnen Sie die **XML-Datei** direkt. Sollte die Darstellung nicht korrekt sein, öffnen Sie eine leere **Excel-Datei** und laden Sie die XML-Datei über **Datei → Öffnen** aus Ihrem Downloadordner.


| Ref-Nr.            | Kunden-Nr.  | Straße           | Hausnummer | PLZ   | Ort         | Melder 1 Serien-Nr. | Melder 9 Status | Melder 0 Status |
|--------------------|-------------|------------------|------------|-------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 000-0808-2023-1573 | 145-563-445 | Am Bildstöckchen | 36         | 25352 | Itzehoe     | 67809               |                 | ok              |
| 000-1312-2023-2568 | 145-563-445 | Hauptstraße      | 52         | 20144 | Hamburg     | 0009797             |                 | ok              |
| 000-1509-2021-5682 | 145-563-445 | Hauptstraße      | 52         | 20144 | Hamburg     | 0009342             |                 | ok              |
| 000-2503-2022-8695 | 145-563-445 | Hauptstraße      | 52         | 20144 | Hamburg     | 0009463             |                 | ok              |
| 000-2704-2023-2500 | 145-563-445 | Hauptstraße      | 52         | 20144 | Hamburg     | 00077409            |                 | ok              |
| 000-2805-2024-1050 | 145-563-445 | Hauptstraße      | 52         | 20144 | Hamburg     | 00007250            |                 | ok              |
| 000-2503-2020-1825 | 145-563-445 | Jahnstraße       | 186        | 26723 | Emden       | 0009223             |                 | ok              |
| 000-0102-2022-0224 | 145-563-445 | Orchideenweg     | 28         | 25761 | Büsum       | 0008787             |                 | ok              |
| 000-1402-2023-0103 | 145-563-445 | Waldstraße       | 28         | 27574 | Bremerhaven | 0001214             |                 | ok              |
| 000-0505-2021-5235 | 145-563-445 | Wiesenweg        | 92         | 28201 | Bremen      | 0007656             |                 | ok              |



## Einstellungen



## Firmeneinstellungen



### Funktionalitäten:

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bezeichnung</b>                        | Hier wird Ihr <b>Firmenname</b> angezeigt und kann bei Bedarf angepasst werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Funkmodem bestellen</b>                | Möglichkeit ein <b>Funkmodem</b> zu bestellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lizenzpaket</b>                        | <b>Paket Ändern</b> für ein Abo-Model mit mehr oder weniger Geräten.<br><b>Kündigen</b> mit sofortiger Wirkung kündigen. Ab dem nächsten Monat erfolgt keine Abrechnung mehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ei Electronics - Exchange Platform</b> | Über den hinterlegten <b>API-Token</b> kann der <b>Rauchwarnmelder-Manager</b> auf Ihre Geräte auf der Exchange Platform zugreifen und neue <b>Rauchwarnmelder</b> importieren.<br><br>Den benötigten <b>API-Token</b> erhalten Sie in der Exchange Platform unter dem Navigationspunkt <b>Meine Firma → REST API</b> .<br><br>Das genaue Vorgehen zur Einrichtung ist im Abschnitt <a href="#">Einmalige Einrichtung der API-Verbindung (für OMS-Melderimport erforderlich)</a> beschrieben. |

Bezeichnung \*

Kohlen & Reibach Messdienstleistungen GmbH

i

Funkmodem bestellen

Zur Ferninspektion mit dem Rauchwarnmelder-Manager wird ein wM-Bus-Funkmodem benötigt.

ZUR BESTELLUNG

Lizenzpaket

Paket 2.500

Limit: 2.500 Melder

Melder

Preis: 25.00 EUR/Monat

Aktiv

107 / 2.500

PAKET ÄNDERN

KÜNDIGEN

Ei Electronics - Exchange Platform

Einstellungen bezüglich der Ei Electronics Exchange Platform. Durch diesen Token kann der RWM Manager auf ihre Daten in der Exchange Platform zugreifen und z.B. neue Rauchwarnmelder importieren. Den API Token erhalten Sie in der Exchange Platform unter dem Menüpunkt "Meine Firma/REST API"

API-Token: \*

eyJhbGciOiJIUzUxMiIsInR5cCIgOiAiSldUiIiwia2kiOiA6IiwiZDQyOTZhOS0yNzQ1LTQzYzEtOTRINC01N2MwYWwFkMjUzODAlfQ.eyJpYXQiOiE3MzE3NjM4NTUsImp0aSI6ImExNWl4NjRjLWYxZDItNDdmOC1lInZFmLTA3NjhhdDNmNjZIOSlsmIzcyI6Imh0dHBzOiI8vc3NvLmV4Y2hhbmdlXBsYXRmb3JtLmFwcC9hdXRoL3JlYXtcy9rZXktZXhaGFuZ2UilCJhdWQiOiJodHRwciovL3Nzb3Y5eGNvYW5nZS1wbGF0Zm9ybS5hcHAyYXV0aC9yZWFBsbXMva2V5LVV4Y2hhbmdlliwidHlwIjoiT2ZmbGluc2lsmF6cCl6Im5naW54LFwaSlslNnpZCi6ljEyNTIhZWVjLTc3YTEtNDlkZi1lOGNjLTA1YWMM1YTVINGRmMSlslNjb3BiljoiZW1haWwgYmFzaWMgc9sZXMgb2ZmbGluc2V9hY2Nlc3MgcHJvZmlsZSJ9.MEWf4ANE8f6gg7ZSW2VqeRfv9JM

Datum letzter Melder-Import: \*

Beim nächsten Melder-Import werden alle Melder >= dem letzten Datum importiert. Dieses Feld wird beim Import automatisch gefüllt, kann aber hier korrigiert werden.

ZURÜCK

SPEICHERN

## Benutzer

Benutzerübersicht

Hier können weitere **Benutzer** angelegt und bestehende Benutzer bearbeitet werden.



Klicken Sie dazu rechts auf das **Plus-Symbol im Kreis**, wenn Sie einen neuen Benutzer anlegen möchten oder auf das **Stiftsymbol**, um einen bestehenden Benutzer zu bearbeiten.

| E-Mail                          | Vorname | Nachname  | Zuletzt Online | Angelegt am    | Aktiviert                           |              |
|---------------------------------|---------|-----------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| Alle                            | Alle    | Alle      | Alle           | Alle           |                                     |              |
| martin.geppert@elelectronics.de | Martin  | Geppert   | jetzt          | vor 2 Jahren   | <input checked="" type="checkbox"/> | Firmen-Admin |
| r.dingerink@hemmink.nl          | Robert  | Dingerink | vor einem Jahr | vor einem Jahr | <input checked="" type="checkbox"/> | Firmen-Admin |
| Michael.Wright@aico.co.uk       | Michael | Wright    | vor einem Jahr | vor einem Jahr | <input checked="" type="checkbox"/> | Firmen-Admin |

Befüllen Sie die angezeigten Felder.

Der neue Benutzer erhält eine E-Mail mit einem Aktivierungslink. Konten, die nach 7 Tagen noch nicht aktiviert wurden, werden automatisch wieder gelöscht.

**Benutzer**

Mandant  
Kohlen & Reibach Messdienstleistungen GmbH

E-Mail \*  
otto.walkes@krm.de

Vorname \*  
Otto

Nachname \*  
Walkes

Der Regler für **Firmen-Admin** ist optional. Wird dieser aktiviert, verfügt der Benutzer über **vollständige Rechte** im Rauchwarnmelder-Manager.

Ein Benutzer ohne **Firmen-Admin-Berechtigung** hat hingegen ausschließlich **Leserechte** und kann keine Datensätze bearbeiten oder löschen.

Bestätigen Sie Ihre Eingaben abschließend über den Button **Speichern**.

**Admin**

☒ Firmen-Admin

**Änderung**

Angelegt von  
-

Letzte Änderung am  
-

ZURÜCK LÖSCHEN **SPEICHERN**





## Export Formate

Siehe Kapitel [Import/Export](#).

## Kennzeichen - (Zugriffsbeschränkung auf Datensätze)

■ Kennzeichen



### Manuelle Anlage

Hier können Sie bis zu **32 Kennzeichen** erstellen. Jedes Kennzeichen besteht aus einem **Kürzel** und einem **Langtext** zur Beschreibung.

Kennzeichen dienen dazu, **Datensätze zu strukturieren** und **Wohnungen nur bestimmten Benutzern sichtbar zu machen**.

#### Wichtig:

Wenn Sie Kennzeichen verwenden, müssen **alle Wohnungen konsequent** mit Kennzeichen versehen werden.

Jedem Benutzer wird hierfür ein oder mehrere Kennzeichen zugeordnet. Diese sollten bereits bei der **Wohnungserstellung** (manuell oder per Import) vergeben oder anschließend ergänzt werden.

So stellen Sie sicher, dass **nur berechtigte Benutzer Zugriff** auf bestimmte Datensätze haben.



### Kennzeichen

Verwalten Sie Ihre benutzerdefinierten Kennzeichen

# 10 / 32 konfiguriert

|   |                                          |                 |
|---|------------------------------------------|-----------------|
| 1 | Name 1<br>Werner Schmidtbauer Monteur    | Kürzel 1<br>WS  |
| 2 | Name 2<br>Lisa Eckard Außendienst        | Kürzel 2<br>LS  |
| 3 | Name 3<br>Buchhaltung und Rechnungswesen | Kürzel 3<br>BuR |
| 4 | Name 4<br>Hans Beimer Azubi              | Kürzel 4<br>HB  |



Sie können in der Benutzeroberfläche eine entsprechende Auswahl treffen.

**Kennzeichen**

☐ WS Werner Schmidtbauer Monteur

☐ LS Lisa Eckard Außendienst

☒ BuR Buchhaltung und Rechnungswesen

☐ HB Hans Beimer Azubi

☐ ES Emil Steinberger

☒ HS Hans Rosenthal

☐ HJK Hans-Joachim Kulenkampff

☐ WW Wilhelm Wieben

☐ HK Heidi Kabel

☒ WM Willy Millowitsch

Wenn **Kennzeichen** vergeben wurden, können Sie optional festlegen, welche **Mitarbeiter** den Datensatz einsehen dürfen. Wählen Sie dazu die im Datensatz **Wohnungen** entsprechenden **Kennzeichen** aus.

Nicht ausgewählte Mitarbeiter haben keinen Zugriff auf diesen Datensatz.

Bei Verwendung von Kennzeichen ist darauf zu achten, dass diese **konsequent und durchgängig** vergeben werden.

## Importieren

Sie haben die Möglichkeit, **Kennzeichen** auch direkt über den **Wohnungsimport** zu hinterlegen.

Wählen Sie dazu beim Import (siehe Kapitel [Import/Export](#)) das Feld **Kennzeichen** aus und fügen Sie das **Kürzel des jeweiligen Kennzeichens** dem entsprechenden Wohnungsdatensatz hinzu.

| 1 | Interne Ref-Nr. | Kunden-Nr.   | Straße         | Hausnummer | PLZ        | Ort          | Lage (Etage/Apartment/Bewohner) | Kennzeichen  |
|---|-----------------|--------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| 2 | Pflichtfeld     |              |                |            |            |              |                                 |              |
| 3 |                 |              |                |            |            |              |                                 |              |
| 4 | string(50)      | string(50)   | string(255)    | string(50) | string(50) | string(255)  | string(255)                     | integer      |
| 5 | refNo           | customerCode | street         | number     | postcode   | city         | location                        | flags        |
| 6 | AB-0815-4755    | 145-563-445  | Am Guldenbusch | 89         | 93336      | Altmannstein | EG links                        | bur, le, hjk |
| 7 | AR-0815-4756    | 145-563-445  | Am Guldenbusch | 89         | 93336      | Altmannstein | Fo rechts                       | bur          |

## Benutzerprofil

Benutzerprofil



Sie haben hier die Möglichkeit, Ihre **Benutzerdaten** zu ändern.



### Persönliche Einstellungen

|           |            |
|-----------|------------|
| Vorname * | Nachname * |
| Martin    | Geppert    |

↶ ZURÜCK✓ SPEICHERN

## Neues Endgerät verbinden

📱 Neues Endgerät verbinden >

Hier können Sie die **Rauchwarnmelder-App** auf Ihrem Smartphone oder Tablet mit Ihrem **Rauchwarnmelder-Manager-Account** verbinden.

Dies ist erforderlich, um die bei der **Ferninspektion** erfassten **Inspektions- und Montagedaten** in den **Rauchwarnmelder-Manager** zu übertragen.

Achten Sie darauf, dass eine **freie Lizenz** verfügbar ist. In der Regel ist eine Lizenz enthalten. Zusätzliche Lizenzen können bei Bedarf erworben werden.

### Neues Endgerät verbinden

Hier können Sie ein Endgerät mit Ihrem Konto verbinden ohne Benutzername & Passwort eingeben zu müssen.

**Martin Geppert**  
Kundenfirma



7 2 9 8 6 2

Hinweis: Dieser Code ist nur 5 Min. gültig.


Bitte scannen Sie den Code mit der Ferninspektions-App oder geben ihn manuell ein.

↶ ZURÜCK




Öffnen Sie die **Rauchwarnmelder-App** auf Ihrem **Smartphone** oder **Tablet**.

Klicken Sie oben links auf das **Menü-Symbol** und anschließend auf **Einstellungen**.



Wählen Sie **Gerät registrieren** aus.



Geben Sie nun den **Zahlencode** aus der Web-Oberfläche ein oder scannen Sie den angezeigten **QR-Code** mit Ihrem Endgerät. Klicken Sie dazu auf **QR-Code scannen**.



Alternativ können Sie sich auch mit Ihrer **E-Mail-Adresse** und Ihrem **Passwort** von der **Rauchwarnmelder-Manager Webanwendung** anmelden.

Ihr Endgerät ist nun registriert. **Bitte beachten Sie, dass eine Registrierung nur möglich ist, wenn eine freie Lizenz verfügbar ist.**

 Endgerät registrieren

Mit Code registrieren

Den Code erhalten Sie in Ihrem Benutzerprofil im RWM Manager.

Code:

REGISTRIEREN

 QR-CODE SCANNEN

Mit Email und Passwort registrieren

E-Mail Adresse:

Passwort:

REGISTRIEREN



## Ergebnisse Inspektionsprotokoll / Handlungsempfehlung

| Status                           | Werte                                            | Handlungsempfehlung                                                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verschmutzungsgrad               | 0 (ohne Verschmutzung) bis 31 (voll Verschmutzt) | Ab einem Wert von 28, Reinigung empfohlen                                                                                    |
| Fehler Schallgeber               | Ja / nein                                        | Bei Ja, Melder austauschen                                                                                                   |
| Gerät demontiert                 | Ja / Nein                                        | Bei Ja, Melder wieder montieren                                                                                              |
| Lebensdauer überschritten        | Ja / Nein                                        | Bei Ja, Melder austauschen                                                                                                   |
| Niedrige Batteriespannung        | Ja / Nein                                        | Bei Ja, Melder austauschen                                                                                                   |
| Sensorfehler                     | Ja / Nein                                        | Bei Ja, Melder austauschen                                                                                                   |
| Fehler Hinderniserkennung        | Ja / Nein                                        | Bei Ja, Melder austauschen                                                                                                   |
| Lebenszeit <12 Monate            | Ja / Nein                                        | Bei Ja, Melder austauschen                                                                                                   |
| SEODS Installation abgeschlossen | Ja / Nein                                        | Bei Nein, Melder erneut inspizieren, nachdem die Umfelderkennung abgeschlossen ist. Siehe Installationsanleitung Ei6500-OMS. |
| Veränderte Umgebung              | Ja / Nein                                        | Bei Ja, Melder demontieren und erneut installieren                                                                           |
| Fehler zwischen Funk&Sensor      | Ja / Nein                                        | Bei Ja, Melder austauschen                                                                                                   |
| Hindernis erkannt                | Ja / Nein                                        | Prüfen, ob Melder immer noch nach DIN 14676-1 montiert ist                                                                   |
| Abdeckung erkannt                | Ja / Nein                                        | Abdeckung vom Melder entfernen                                                                                               |